

UNOLD[®]



CAFETIERĂ ONYX

Instrucțiuni de utilizare
Model 28016

COMPONENTE



	RO
1	Filtru permanent
2	Suport pentru filtru
3	Rezervor de apă
4	Recipient de sticlă
5	Corp



COMPONENTE



	RO
1	Indicator ON (Pornit)
2	Indicator AUTO
3	Buton EIN/AUS (Pornit/Auto/Oprit)
4	Buton PROG (Programare)
5	Buton STD pentru ore
6	Buton MIN pentru minute

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 28016

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală:	1.000 W, 230 V~, 50 Hz	
Carcasă/capac	Oțel inoxidabil, periat, Componente din plastic negru, texturat	
Rezervor de apă:	Plastic, semi-transparent, cu indicator pentru nivelul apei	
Recipient:	Recipient din sticlă cu mâner din plastic izolat	
Volum:	Aprox. 1,5 l, 10-15 cești	
Dimensiuni (lățime/adâncime /înălțime):	Aprox. 23,5 x 23,0 x 35,5 cm	
Greutate:	Aprox. 2,4 kg	
Lungime cablu:	Aprox. 90 cm, atașat ferm	
Caracteristici:	Afișaj electronic cu • Funcție de temporizare (presetare 24 ore) • Ceas Deconectare automată după 2 ore, placă încălzitoare, compartiment basculant cu suport detașabil pentru filtru și opritor anti-picurare, filtru permanent	
Accesorii:	Lingură gradată, instrucțiuni	

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

1. Citiți următoarele informații și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de
3. o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor sau a cazului în care au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
4. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

5. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
6. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
7. Din motive de siguranță electrică, nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
8. Din motive de siguranță electrică, nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.
9. Comutatorul și cablul de alimentare nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de a utiliza aparatul din nou.
10. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
11. Acest aparat este destinat utilizării în scop domestic sau similar, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - gospodării;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de lucru;
 - pensiuni.
12. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țâvi de metal sau suprafețe ude.
13. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
14. Utilizați întotdeauna cafetiera pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
15. Aparatul este aprobat numai pentru utilizare domestică și poate fi întrebuințat numai pentru prepararea cafelei, niciodată pentru a încălzi lapte sau alte lichide ori pentru a le menține calde.
16. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârână peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
17. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să tragă sau să se împiedice de acesta.
18. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului și evitați îndoirea cablului de alimentare pentru a preveni deteriorarea acestuia.
19. Utilizați cafetiera numai în interior.
20. Atunci când cafetiera este în funcțiune, nu o acoperiți niciodată, întrucât acest lucru ar putea determina supraîncălzirea aparatului.
21. Utilizați numai apă proaspătă și rece pentru a prepara cafea. Umpleți rezervorul de apă cel puțin până la marcajul minim (2 cești) și nu depășiți nivelul maxim.
22. Nu porniți aparatul decât după ce ați umplut rezervorul cu apă.
23. În cazul utilizării repetate, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 15 minute între utilizări.
24. Nu folosiți niciodată recipientul pentru cafea în cuptorul cu microunde; acesta nu este adecvat pentru o asemenea utilizare.
25. Nu mișcați aparatul cât timp se află în funcțiune, pentru a preveni răni.
26. Asigurați-vă că toți utilizatorii, în special copiii, sunt conștienți de pericolul de rănire din cauza aburului generat în timpul fierberii și din cauza stropirii cu apă fierbinte – pericol de arsuri!
27. Pentru a preveni defectiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
28. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică.
29. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau cablul de alimentare pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.
30. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita un eventual pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător sau reprezentantul de service al acestuia ori de către o persoană cu calificare similară.



Atenție!
În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte!



Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

SFATURI PENTRU O CAFEA PERFECTĂ

1. Păstrați întotdeauna cafetiera curată și fără depuneri de calcar (consultați capitolul Curățare și Curățarea depunerilor).
2. Păstrați boabele de cafea și cafeaua măcinată într-o cutie bine închisă și într-un loc întunecos și răcoros, încă nu în frigider.
3. Pentru un gust optim al cafelei, vă recomandăm să râșniți boabele de cafea
chiar înainte de a le utiliza și să folosiți apă proaspătă.
4. Cafeaua proaspăt râșnită este cea mai bună. Dacă se păstrează caldă un anumit timp, cafeaua devine amară.
5. Pentru a turna cafeaua, capacul recipientului nu trebuie să fie deschis.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL

1. Despachetați cu grijă cafetiera.
2. Verificați dacă ambalajul conține toate componentele conform descrierii.
3. Curățați recipientul pentru cafea, întregul rezervor de apă și conul pentru filtru, cu apă caldă cu săpun, clătiți-le cu apă curată și uscați-le bine.
4. Ștergeți suprafața aparatului cu o lavetă umedă și uscați-l.
5. Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l până la marcajul MAX cu apă rece proaspătă. Închideți capacul și așezați rezervorul pe carcasă.
6. Introduceți ștecherul în priză.
7. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată sau după o perioadă lungă de timp, umpleți rezervorul de apă până la nivelul maxim cu apă rece curată și lăsați-l să funcționeze de două sau de trei ori numai cu apă.

REGLAREA CEASULUI

1. După conectarea aparatului la priză, afișajul arată ora 12.00.
2. Apăsăți o dată butonul PROG. Afișajul se aprinde.
3. În colțul din dreapta sus al afișajului apare cuvântul CLOCK (Ceas).
4. Apăsăți butoanele STD și MIN până când afișajul indică ora corectă.
5. După aprox. 10 secunde, dacă nu apăsați niciun buton, afișajul revine la caseta de dialog de bază, iar iluminarea fundalului se stinge.



Cafetiera permite prepararea de cafea fie manual, fie cu ajutorul funcției de temporizare, care poate fi presetată cu 24 de ore înainte.

PREPARAREA CAFELEI FĂRĂ FUNCȚIA DE TEMPORIZARE

1. Goliți rezervorul de apă (deschideți capacul și folosiți mânerul integrat pentru a-l trage afară) și umpleți-l cu volumul dorit de apă rece. Marcajul se referă la numărul de cești. Așezați rezervorul de apă în aparat.
2. **Atenție:**
Din motive de siguranță, rezervorul de apă este prevăzut în partea din spate cu o deschidere de preaplin. Respectați marcajul MAX și nu umpleți rezervorul peste această limită, întrucât este posibil ca apa să se reverse.
3. Rețineți faptul că este posibil ca o anumită cantitate de apă să se evapore în timpul preparării cafelei.
4. Pentru a introduce cafea măcinată, deschideți compartimentul basculant. Introduceți suportul pentru filtru. Procedați cu atenție pentru ca proiecția suportului filtrului să se potrivească în adâncitura compartimentului basculant. Dacă suportul nu este așezat corect, compartimentul nu poate fi închis.
5. Introduceți filtrul permanent în suportul pentru filtru.
6. Opțional, puteți utiliza hârtie de filtru (dimensiunea 1 x 4, 0994) după ce îi îndoiți marginile. Hârtia de filtru nu trebuie să depășească suportul pentru filtru.
7. Adăugați cantitatea dorită de cafea măcinată, în funcție de gustul dvs., 5-7 g (max. 1 lingură gradată) de cafea măcinată mediu. În cazul în care cafeaua este măcinată prea fin, hârtia de filtru se poate înfunda, iar cafeaua se poate revărsa.
8. Închideți compartimentul basculant până când se înclichetează la locul său.
9. Așezați recipientul pentru cafea cu capac pe placa încălzitoare.
10. Apăsăți butonul EIN/AUS (Pornire/Oprire). Indicatorul roșu EIN (Pornit) se va aprinde și cafetiera începe să funcționeze.
11. La finalul preparării, puteți opri aparatul apăsând de două ori butonul EIN/AUS (Pornire/Oprire).
12. Dacă aparatul nu este oprit, placa încălzitoare rămâne caldă. Două ore după începerea preparării cafelei, aparatul se va opri automat.
13. Dacă aparatul este oprit înainte, acesta poate fi curățat de depuneri. În acest caz, respectați instrucțiunile din capitolul Curățare și Curățarea depunerilor.

PREPARAREA CAFELEI CU FUNCȚIA DE TEMPORIZARE

1. Urmați pașii 1-8 din capitolul anterior, Prepararea cafelei fără funcția de temporizare.
2. Apăsăți butonul PROG o dată și verificați dacă ceasul este reglat corect (consultați capitolul Reglarea ceasului).
3. Apoi, apăsați din nou butonul PROG pentru a seta prepararea cafelei. În colțul din stânga sus al afișajului apare cuvântul TIMER (Temporizator).
4. Apoi, apăsați de două ori butonul EIN/AUS (Pornire/Oprire) pentru a activa funcția AUTO.
5. Indicatorul verde AUTO se aprinde și rămâne aprins.
6. Pentru a verifica ora setată, apăsați butonul PROG de două ori. Afișajul indică TIMER (Temporizator) și ora setată. Dacă este necesar, puteți schimba ora.
7. Dacă butonul nu este apăsat, afișajul va reveni la setările curente după aprox. 10 secunde, iar iluminarea fundalului se stinge.
8. Puteți opri funcția AUTO în orice moment prin apăsarea de două ori a butonului EIN/AUS (Pornire/Oprire).

TIMER

12.00

Apăsăți butoanele STD și MIN până când se setează ora necesară.

9. Când se atinge ora prestabilită, indicatorul verde se stinge și se aprinde cel roșu, iar prepararea cafelei începe.
10. La finalul preparării, puteți opri aparatul apăsând de două ori butonul EIN/AUS (Pornire/Oprire).
11. Dacă aparatul nu este oprit, placa încălzitoare rămâne caldă. Două ore după începerea preparării cafelei, aparatul se va opri automat.
12. Dacă aparatul este oprit înainte, acesta poate fi curățat de depuneri. În acest caz, respectați instrucțiunile din capitolul Curățare și Curățarea depunerilor.
13. Ora prestabilită este păstrată și poate fi reactivată prin apăsarea de două ori a butonului EIN/AUS (Pornire/Oprire).
14. Dacă doriți să schimbați ora prestabilită, reîncepeți urmând pașii de mai sus.

CURĂȚARE

1. **Scoateți cafetiera din priză înainte de a o curăța și așteptați până când s-a răcit complet.**
2. Nu cufundați niciodată aparatul în apă sau orice alt lichid.
3. Deschideți compartimentul basculant pentru filtru și scoateți filtrul permanent sau hârtia de filtru utilizată și aruncați-o.
4. Dacă deasupra filtrului s-a format condens, ștergeți-l cu o lavetă.
5. Componentele detașabile, cum ar fi rezervorul de apă, recipientul din sticlă cu capac, suportul pentru filtru și filtrul permanent pot fi curățate în apă caldă cu săpun.
6. Pentru o curățare ușoară, capacul recipientului din sticlă poate fi deschis apăsând butonul de pe partea superioară a mânerului.
7. Ștergeți aparatul și placa încălzitoare cu o lavetă umedă.
8. Nu utilizați detergenți puternici sau lavete/lichide abrazive, întrucât acest lucru va deteriora suprafața.
9. Asigurați-vă că toate componentele sunt bine uscate înainte de a le utiliza.

CURĂȚAREA DEPURERILOR

1. Îndepărtarea periodică a depunerilor crește durata de serviciu și performanța cafetierei.
2. Dacă aparatul se oprește înainte de finalul perioadei de 2 ore în care cafeaua este păstrată caldă sau dacă după preparare în rezervor rămâne apă, aparatul trebuie curățat de depuneri.
3. Vă recomandăm să utilizați un agent comercial de îndepărtare a depunerilor, conform instrucțiunilor respectivului producător.
4. Umpleți rezervorul de apă până la marcajul MAX cu soluție de îndepărtare a depunerilor.
5. Opțional, puteți utiliza acid citric. Folosiți 25-50 g la un litru de apă.
6. Așezați recipientul pentru cafea pe placa încălzitoare.
7. Apăsăți butonul EIN/AUS (Pornire/Oprire) și lăsați aproximativ 1/3 din soluție să curgă.
8. Apoi, opriți aparatul și lăsați-l timp de cel puțin 15-30 de minute. În cazul unor depuneri de calciu puternice, puteți să îl lăsați peste noapte.
9. Apoi, apăsați din nou butonul EIN/AUS (Pornire/Oprire) pentru a goli rezervorul de apă.
10. Goliți soluția de îndepărtare a depunerilor și clătiți aparatul de două până la trei ori cu apă rece proaspătă.