

# UNOLD®



**APARAT DE PREPARAT VAFE**

**Instrucțiuni de utilizare**  
**Model 48205**

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 48205

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală: 700 W, 230 V~, 50/60 Hz

Plăci de coacere: Aluminiu turnat sub presiune, înveliș anti-lipire

Mâner: Izolat

Dimensiuni: Aprox. 30,6 x 12,7 x 9,6 cm (lățime/adâncime/înălțime)

Greutate: Aprox. 1,2 kg

Cablu de alimentare: Aprox. 70 cm

Dimensiune vafă: Aprox. 108 x 108 mm

Caracteristici: Sistem de coacere la 180°, mâner termorezistent, picioare antiderapante, circuit de protecție la supraîncălzire, posibilitate de depozitare cu economisirea spațiului, indicatoare.

Accesorii: Manual de instrucțiuni cu rețete

**Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.**



## EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

## PRECAUȚII IMPORTANTE

**Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.**

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolurile pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
2. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
3. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuți la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolurile implicate.

Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.

4. ATENȚIE – Unele componente ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acordați atenție deosebită în cazul în care sunt prezenți copiii sau persoane vulnerabile.
5. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
6. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
8. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
9. Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.
10. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când acesta este în funcțiune și niciodată la îndemâna copiilor.
11. Scoateți aparatul din priză de perete după utilizare, înaintea curățării și atunci când apar probleme în timpul funcționării.
12. Așezați aparatul pe o suprafață ordonată și orizontală. Nu așezați și nu utilizați niciodată aparatul și cablul de alimentare în apropierea unor suprafețe fierbinți.
13. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
14. Acest aparat este destinat utilizării domestice și similare, cum ar fi:
  - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - întreprinderi agricole;
  - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;
  - pensiuni și case de vacanță.
15. Utilizați aparatul numai în interior.
16. Întindeți cablul de alimentare complet înaintea utilizării aparatului. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârâ peste marginea blatului, întrucât acest

lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.

17. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului, ci în jurul compartimentului de depozitare aflat în partea de jos a suportului.
18. Scoateți întotdeauna cablul de alimentare din priză de perete trăgând de ștecher, niciodată de cablu.
19. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atinge aparatul fierbinte.
20. Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor inflamabile. Pericol de incendiu!
21. În timpul funcționării aparatul devine fierbinte! Utilizați mânerul sau toarele atunci când mutați aparatul.
22. Nu lăsați aparatul nesupravegheat cât timp este fierbinte. Risc de arsuri!
23. Deschideți complet capacul atunci când așezați aluatul pe plăcile de coacere sau atunci când îndepărtați vafele. În caz contrar, capacul poate cădea. Risc de arsuri și rănire!
24. Din motive de siguranță, nu acoperiți niciodată aparatul sau plăcile de coacere cu hârtie, folie de plastic sau alt material străin. În caz contrar, există risc de incendiu!
25. Nu atingeți niciodată plăcile de coacere în timpul funcționării sau imediat după funcționare cu părți ale corpului sau obiecte sensibile la căldură.
26. Nu depozitați aparatul cât timp este fierbinte.
27. Verificați cu regularitate ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul în care cablul de alimentare sau alte componente prezintă deteriorări, trimiteți aparatul la serviciul nostru post-vânzare pentru inspecție și reparație. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și anulează garanția.
28. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita un eventual pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător sau serviciul post-vânzare al acestuia ori de către o persoană cu calificare similară.

**ATENȚIE:**

În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte!



Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

## PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE

1. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, vă recomandăm să ștergeți cele două suprafețe de coacere anti-lipire cu o lavetă umedă.
2. Deschideți fereastra în timpul etapei de coacere care va urma.
3. Conectați aparatul prin intermediul ștecherului la priza electrică (230 V~, 50/60 Hz). Indicatorul de funcționare se aprinde și arată că circuitul de încălzire este în funcțiune.
4. Indicatorul verde se va aprinde imediat ce se încheie etapa de preîncălzire.
5. După etapa de preîncălzire a aparatului, este posibil să existe deja urme vizibile de utilizare; totuși, acestea nu afectează funcția aparatului și nu constituie temei pentru o reclamație.
6. Înainte de a utiliza pentru prima dată aparatul de copt vafe, ungeți ușor ambele suprafețe de coacere cu o pensulă înmuiată în grăsime pentru frăgezirea aluatului, termorezistentă, de ex., margarină. Întrucât suprafețele de coacere ale aparatului sunt prevăzute cu un înveliș anti-lipire, acestea trebuie unse numai înainte de a prepara prima vafă, după care ungerea nu mai este necesară.
7. Dacă se degajă un ușor miros după încălzirea pentru prima dată a aparatului nou achiziționat, acest lucru este complet inofensiv.
8. Prima vafă pe care o preparați nu trebuie consumată, ci trebuie aruncată.

## PREPARAREA VAFELOR

**Deschiderea și închiderea aparatului: Aparatul trebuie deschis sau închis numai atunci când partea superioară cu cele indicatoare este îndreptată în sus.**

1. Conectați aparatul prin intermediul ștecherului la priza electrică (230 V~, 50/60 Hz). Indicatorul de funcționare se aprinde și arată că circuitul de încălzire este în funcțiune.
2. Așteptați până când se aprinde indicatorul verde. Deschideți aparatul.
3. Turnați aluatul pe mijlocul suprafeței de coacere inferioare, cu ajutorul unui polonic. Când închideți aparatul, aluatul se distribuie uniform. Asigurați-vă întotdeauna că dozați în mod corect cantitatea de aluat. Dacă utilizați prea puțin aluat, partea superioară a aparatului nu se va așeza corect; în acest caz, vafele nu vor fi la fel de maro pe partea superioară ca pe partea inferioară. Dacă utilizați prea mult aluat, excesul de aluat se va scurge și se va lipi de aparat și blatul mesei.
4. După turnarea aluatului, închideți aparatul imediat, astfel încât vafa să se coacă uniform pe părțile superioară și inferioară.
5. Asigurați-vă că dispozitivul de închidere s-a închis corect.

6. După 3 până la 4 min., întoarceți aparatul la 180°, astfel încât partea inferioară să fie îndreptată în sus.
  7. Așteptați aprox. 3 până la 5 minute și întoarceți aparatul înapoi în poziția inițială, astfel încât indicatorul să fie îndreptat în sus.
  8. Deschideți cu grijă aparatul și scoateți vafa coaptă. Nu utilizați obiecte metalice în acest scop, pentru a evita zgărirea învelișului plăcilor de coacere.
  9. Dacă vafa nu este suficient de maro, închideți aparatul și repetați pașii 5 și 6 până când vafa arată cum doriți.
  10. Observație privind indicatoarele de coacere: Atunci când se aprind ambele indicatoare, acest lucru înseamnă că temperatura a fost din nou atinsă, însă nu înseamnă că vafa s-a copt.
11. Timpul de coacere a vafei depinde de aluatul utilizat și de gustul dvs. personal. În consecință, înainte de a îndepărta vafa, verificați dacă este coaptă așa cum doriți. Experiența noastră arată că vafele de Bruxelles sunt coapte după 6 până la 8 minute.
11. Pentru a prepara vafe suplimentare, închideți aparatul și așteptați până când se aprinde indicatorul verde. Continuați cu pașii 2 până la 8 până când epuizați aluatul.
12. După prepararea aluatului, scoateți aparatul din priză. Dispozitivul nu se oprește decât atunci când este scos din priză.



**Atenție: După utilizare, aparatul rămâne extrem de fierbinte o lungă perioadă de timp!**

## CURĂȚARE



**Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.**



**Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.**

1. Nu cufundați aparatul în apă sau alte lichide.
2. Ștergeți suprafețele de coacere cu o lavetă umedă cât timp sunt încă calde și utilizați o perie moale pentru a curăța adânciturile.
3. Nu utilizați niciodată obiecte tari sau ascuțite. Obiectele tari sau ascuțite vor zgâria învelișul antilipire.
4. În plus, nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, întrucât aceștia pot deteriora aparatul.
5. Înaintea primei utilizări, aparatul trebuie să fie complet uscat.
6. Aparatul poate fi așezat pe o parte pentru a economisi spațiul de depozitare.