

UNOLD[®]



MULTI 3 IN 1 ONYX

Instrucțiuni de utilizare

Model 48356

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 48356

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală: 1.000 W, 230 V~, 50 Hz

Cablu de alimentare: Aprox. 100 cm

Carcasă: Oțel inoxidabil / plastic / izolat

Dimensiuni: Aprox. 24,8 cm x 25,0 cm x 11,0 cm

Greutate: Aprox. 1,7 kg

Mânere: Izolate

Caracteristici: Protecție împotriva supraîncălzirii
2 indicatoare pentru „ON/OFF“ (Pornire/Oprire) și „Ready“ (Pregătit)
Reglare continuă a temperaturii de la aprox. 100°C (MIN) până la aprox. 200°C (MAX)
Încălzire asistată de arcuri de presiune
Suprafață de sprijin pentru depozitare în poziție verticală

Accesorii: Câte 1 set de plăci detașabile, turnate sub presiune, din aluminiu, rezistente la spălarea în mașina de spălat vase, pentru sandvișuri, vafe și prăjire, manual de instrucțiuni

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie
- ținuuți la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.

4. ATENȚIE – Unele componente ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acordați atenție deosebită în cazul în care sunt prezenți copii sau persoane vulnerabile.
5. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde de tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
8. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
9. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
10. Suportul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
11. Nu curățați aparatul în mașina de spălat vase.
12. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
13. Acest aparat este destinat utilizării domestice și similare, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - întreprinderi agricole;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;
 - pensiuni și case de vacanță.
14. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țevi de metal sau suprafețe ude.
15. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
16. Din motive de siguranță, nu acoperiți niciodată aparatul sau plăcile de coacere cu folie de aluminiu sau transparentă.
17. Nu încălziți oale sau tigăi pe plăcile de coacere.
18. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
19. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
20. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să preîntâmpinați situațiile în care cineva îl poate trage sau se poate împiedica de acesta.
21. Scoateți întotdeauna cablul de alimentare din priză de perete trăgând de ștecher, niciodată de cablu.
22. Nu transportați niciodată aparatul ținându-l de cablul de alimentare.
23. Utilizați aparatul numai în interior.
24. Atingeți aparatul numai de mâner pentru a evita arsurile.
25. Nu umpleți niciodată aparatul cu mai mult decât cantitatea indicată de aluat, pentru a evita vărsarea acestuia.
26. Pentru a preveni rănirile, nu mișcați aparatul cât timp se află în funcțiune.
27. Pentru a preveni defectiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
28. Scoateți aparatul din priză de perete după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză de perete.
29. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
30. Verificați aparatul, priză de perete și cablul de alimentare în mod regulat pentru a detecta eventualele semne de uzură sau deteriorare. În cazul în care cablul de alimentare sau alte componente prezintă deteriorări, trimiteți aparatul sau suportul la serviciul nostru post-vânzare, pentru inspecție și reparație (pentru adresă, consultați termenii de garanție). Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și anulează garanția.

**Atenție:**

Suprafețele aparatului devin fierbinți în timpul funcționării. Pentru a deschide și închide aparatul, utilizați numai mânerul izolat.



Nu deschideți niciodată carcasa aparatului, pentru a preveni șocurile electrice.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI

1. Înainte de a asambla aparatul, îndepărtați toate ambalajele.
2. Verificați dacă toate componentele sunt complete.
3. Ștergeți componentele detașabile cu o lavetă umedă sau curățați-le în apă caldă cu săpun. Uscați cu grijă componentele.
4. Ștergeți carcasa cu o lavetă umedă. Asigurați-vă că în carcasă nu poate pătrunde apă.
5. Introduceți ștecherul în priză.
6. Ungeți ușor plăcile și preîncălziți aparatul gol timp de aprox. 10 minute. Apoi, ștergeți plăcile cu o lavetă umedă.
7. Prima felie/vafă nu trebuie consumată, ci trebuie aruncată.
8. Pentru utilizările următoare, plăcile nu mai trebuie unse (cu excepția cazului în care acest lucru este indicat în rețetă).
9. Aparatul este acum pregătit pentru utilizare.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Atașați setul de plăci pe care intenționați să le utilizați, apăsând plăcile în balama. Suporturile glisante se vor deplasa ușor în față.
2. Introduceți ștecherul în priză (sursă de alimentare de 230 V~, 50 Hz) și rotiți butonul temperaturii în poziția dorită, între marcajul MIN și cel MAX. Indicatorul roșu se aprinde și rămâne aprins cât timp aparatul este conectat la energie.
3. Utilizați etapa de preîncălzire a aparatului Multi 3 în 1 (aprox. 5 minute) pentru a prepara ingredientele.
4. Imediat ce a fost atinsă temperatura necesară, se aprinde indicatorul verde. Acest indicator se va aprinde întotdeauna atunci când temperatura necesară este atinsă și se va stinge atunci când temperatura scade și aparatul încălzește din nou.
5. Înaintea primei utilizări, ungeți plăcile cu puțin ulei sau unt.
6. Așezați sandvișul preparat pe mulajele pentru sandviș sau turnați aluatul pe plăcile pentru coacere sau așezați alimentele pe grătarul ondulat.
7. Închideți capacul. Atunci când preparați sandvișuri, blocați și opritorul mânerului!
8. Pentru a păstra preparatele calde, reduceți căldura la nivel MIN, dar nu uitați că preparatele se vor usca după un timp.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

1. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța și lăsați-l să se răcească.
2. Scoateți plăcile răcite trăgând dispozitivul glisant în față, până când acestea ies din aparat.
3. Dacă în interiorul aparatului s-a scurs grăsime, așteptați până când este cald și ștergeți-l cu un prosop de hârtie.
4. Plăcile din aluminiu turnat sub presiune pot fi curățate fie manual, fie în mașina de spălat vase. Este posibil că apară decolorări în mașina de spălat vase și nu reprezintă risc sau temei pentru o reclamație.
5. În cazul crustelor puternice, lăsați plăcile la înmuiat peste noapte.
6. Utilizați o lavetă umedă pentru curățarea carcasei.
7. Nu utilizați agenți abrazivi sau corozivi ori soluții de curățare a cuptoarelor.
8. Toate componentele trebuie uscate înainte de reasamblarea aparatului.
9. Pentru depozitarea în poziție verticală, înfășurați cablul în jurul compartimentului de depozitare a cablului din partea de jos a aparatului.

ACCESORII SPECIALE

Prin intermediul serviciului nostru post-vânzare sunt disponibile următoarele plăci de coacere interschimbabile.



Plăci de coacere interschimbabile pentru vafe
Nr. art. 4832170/75



Plăci de coacere interschimbabile pentru gogoși
Nr. art. 4832110