

UNOLD[®]



APARAT DE PREPARAT FLORICELE DE PORUMB

Instrucțiuni de utilizare

Model 48525

COMPONENTE



COMPONENTE

- 1 Vas de măsurare
- 2 Carcasă cu orificiu de ieșire
- 3 Bloc motor / cameră pentru floricelele de porumb
- 4 Înterupător de pornire/oprire (0 = oprit, 1 = pornit)

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 48525

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală: 2.200 W, 230 V~, 50 Hz
Carcasă: Plastic, metal roșu/transparent
Dimensiuni
(lungime/lățime/
înălțime): Aprox. 16,0 x 20,0 x 30,0 cm
Greutate: Aprox. 0,901 kg
Cablul de alimentare: Aprox. 85 cm
Capacitate max.: Aprox. 100 g boabe de porumb



Caracteristici: Întrerupător de pornire/oprire, vas de măsurare integrat; nu este necesară adăugarea de ulei
Accesorii: Manual de utilizare

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Instrucțiuni generale privind siguranța

1. Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.
2. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copiii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale limitate sau care nu dispun de experiență sau au cunoștințe limitate, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor sau a cazului în care au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului.
3. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
4. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
6. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
7. Blocul motor, cablul de alimentare și ștecherul nu trebuie să intre în contact cu apa. Totuși, în cazul în care se întâmplă acest lucru, toate componentele trebuie uscate complet înainte de a fi utilizate din nou.
8. Atunci când nu îl utilizați, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.

9. Aparatul este destinat exclusiv utilizării domestice sau pentru domenii similare de utilizare, cum ar fi
- bucătăriile din companii, birouri sau alte locuri de muncă,
 - întreprinderi agricole,
 - pentru utilizarea de către oaspeți în hoteluri, moteluri sau alte unități de cazare,
 - în case de oaspeți private sau de vacanță.
10. Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.
11. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau suportul acestuia pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare (pentru adresă, consultați termenii de garanție). Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și anulează garanția.

Informații despre instalarea și utilizarea aparatului

12. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țevi de metal sau suprafețe ude.
13. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
14. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
15. Aparatul nu este adecvat pentru utilizarea în aer liber sau în încăperi umede sau umide, cum ar fi sălile de baie.
16. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârână peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
17. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe posibilitatea ca acesta să fie tras sau prezinte risc de împiedicare.
18. Pentru a scoate aparatul din priză, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
19. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta aparatul.
20. Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că este intact și adecvat pentru curentul extras de către aparat; în caz contrar, există posibilitatea ca aparatul să se supraîncălzească.
21. Lăsați spațiu suficient între aparat și pereți și alte obiecte inflamabile, cum ar fi draperii.
22. Aparatul este proiectat numai pentru prepararea floricelelor de porumb, în cantități cae sunt normale pentru o locuință.
23. Aparatul trebuie să fie asamblat complet și capacul trebuie să fie închis în timpul funcționării. Nu porniți niciodată aparatul fără boabe de porumb în interior.
24. Nu umpleți în mod excesiv aparatul (capacitate max. 100 g).
25. Nu deschideți niciodată aparatul în timpul funcționării și nu accesați aparatul în timp ce este în funcțiune.
26. În timpul funcționării aparatul devine fierbinte! Nu atingeți suprafețele fierbinți. Pentru a muta aparatul fierbinte, utilizați toartele.
27. Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul funcționării.
28. Nu utilizați aparatul timp de mai mult de maximum 5 minute consecutiv.
29. Apoi, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute înainte de a prepara o altă cantitate de floricele.
30. Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
31. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înaintea curățării. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
32. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
33. Nu cufunțați niciodată blocul motor în apă, întrucât acest lucru poate deteriora blocul motor.
34. Acest aparat funcționează cu aer fierbinte. În consecință, nu utilizați lubrifiant sau ulei, întrucât acest lucru poate deteriora aparatul și există pericol de ardere.
35. Nu folosiți amestecuri gata preparate ce conțin ulei sau grăsimi. Utilizați numai boabe de porumb uscate și convenționale.



ATENȚIE:
Aparatul este foarte fierbinte în timpul și după funcționare!



Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

1. Îndepărtați toate ambalajele și dispozitivele de siguranță utilizate pentru transport. Țineți copiii departe de ambalaje, din cauza riscului de sufocare.
2. Curățați toate componentele cu o lavetă umedă, conform descrierii din capitolul „Curățare și îngrijire”.
3. Asigurați-vă că aparatul este stabil.

PREPARAREA FLORICELELOR DE PORUMB

Atenție: Din motive de siguranță, nu adăugați niciodată ulei, unt sau alte grăsimi ori ingrediente peste boabele de porumb!

Utilizați numai boabe de porumb uscate, convenționale, fără alți aditivi, cum ar fi sare, zahăr sau grăsimi. Nu folosiți boabe de porumb pentru cuptorul cu microunde.

Cantitatea maximă pentru o preparare este de 100 g de boabe de porumb. Nu umpleți excesiv aparatul, întrucât acest lucru poate face ca boabele de porumb de la fund să se ardă și să genereze fum.

Asigurați-vă că utilizați o cantitate suficientă de boabe de porumb; în caz contrar, se vor forma mai puține floricele și vor exista mai multe boabe tari printre acestea. Nu porniți aparatul dacă în acesta nu există boabe de porumb.

1. Asigurați-vă că aparatul este stabil; lăsați o distanță adecvată față de alte obiecte.
2. Scoateți vasul de măsurare din capacul aparatului și umpleți-l pe jumătate (max. 100 g) cu boabe de porumb uscate, proaspete.
3. Turnați boabele în camera pentru floricele de porumb de pe blocul motor, prin intermediul orificiului din capac.
 4. La nivelul maxim, umpleți un vas de măsurare complet cu boabe de porumb și turnați-le în camera pentru floricele. Dacă utilizați prea mult porumb, aparatul se poate bloca și este posibil să se deterioreze.
5. Din motive de siguranță, nu adăugați ulei, unt sau alte grăsimi ori ingrediente peste boabele de porumb.
6. Închideți orificiul de la nivelul capacului rotind vasul de măsurare invers și așezându-l pe capac. Asigurați-vă că ați închis ermetic capacul.
7. Așezați un recipient suficient de larg, termorezistent, sub orificiul de ieșire a floricelelor de porumb. Vă recomandăm să nu utilizați boluri de metal, întrucât pot deveni foarte fierbinți.
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare (220-240 V~, 50/60 Hz).
9. Porniți aparatul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire.



10. Aparatul se încălzește și după scurt timp floricelele de porumb încep să se formeze.
11. Floricelele de porumb preparate cad în bol prin intermediul orificiului de ieșire.
12. Atunci când boabele de porumb sunt gata, opriți aparatul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire.
13. Vă puteți bucura de floricelele de porumb încă fierbinți sau le puteți îmbunătăți după gustul dvs.:
Pentru floricele dulci, adăugați zahăr, zahăr pudră sau caramel.
Pentru floricele picante, adăugați sare, pudră de boia, curry etc.
14. Sfat: Atunci când adăugați condimente la floricelele de porumb, adăugați 1-2 linguri de ulei de floarea soarelui, pentru ca zahărul și condimentele să se lipească mai bine.
15. Ocazional, unele boabe de porumb nu se deschid, iar acestea trebuie îndepărtate cu grijă atunci când aparatul s-a răcit, înainte de a-l utiliza din nou. În acest scop, înclinați cu grijă aparatul răcit spre înainte, astfel încât aceste boabe să poată cădea afară.
16. Dacă doriți să preparați o altă cantitate de floricele, repetați pașii 2-13. Totuși, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute după 5 minute de funcționare.
17. Dacă nu preparați alte floricele, opriți aparatul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire și scoateți ștecherul din priza electrică.



Atenție: aparatul, în special capacul, devine extrem de fierbinte în timpul funcționării - pericol de ardere! De exemplu, utilizați toartele atunci când manevrați aparatul, pentru a preveni arsurile.

Nu scoateți capacul în timp ce dispozitivul este în funcțiune - vă poate arde aerul fierbinte degajat din interior.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

1. Opriți aparatul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire.
2. Scoateți ștecherul din priza electrică.
3. Lăsați aparatul să se răcească.
4. Nu scufundați blocul motor și cablul de alimentare în apă sau alte lichide!
5. Toate componentele detașabile (partea superioară, capacul, vasul de măsurare) pot fi curățate în apă caldă cu detergent de vase moderat. Aceste componente nu trebuie spălate în mașina de spălat vase!
6. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, întrucât aceștia pot deteriora aparatul.
7. Blocul motor și camera pentru floricelele de porumb pot fi șterse cu o lavetă umedă, bine stoarsă.
8. Toate componentele trebuie să fie uscat cu atenție înainte ca aparatul să fie asamblat din nou și înainte să poată fi utilizat din nou.