

UNOLD®



ROBOT DE FRĂMÂNTAT ALUAT

Instrucțiuni de utilizare
Model 78526

COMPONENTE



11

1	Tel	Art.-Nr. 7851136
2	Cap de frământare	Art.-Nr. 7851138
3	Cap de omogenizare plat	Art.-Nr. 7851154
4	Braț pivotant	
5	Buton de deblocare	
6	Selector de viteză	
7	Bloc motor	
8	Protecție anti-stropire	Art.-Nr. 7851145
9	Recipient pentru amestecare	Art.-Nr.7851146
10	Spatulă	Art.-Nr.7851188
11	Picioare de aspirare	Art.-Nr. 7851104

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 78526

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere: 350 W, 220–240 V~, 50 Hz

Dimensiuni: Aprox. 34,5 x 21,5 x 32,2 cm (lungime/lățime/înălțime)

Cablu de alimentare: Aprox. 100 cm

Greutate: Aprox. 4,2 kg

Carcasă: Plastic, argintiu

Caracteristici: Viteză reglabilă în mod continuu, vas pentru amestecare din oțel inoxidabil, volum de 4 litri, protecție anti-stropire proiectată pentru umplere ușoară, mixer planetar, cap de omogenizare plat, cap de frământare și tel, fabricate din aluminiu turnat

Accesorii: 1 cap de omogenizare plat, 1 cap de frământare și 1 tel, protecție anti-stropire, instrucțiuni

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.



EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Informații generale privind siguranța

1. Citiți următoarele informații și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
3. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
4. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.
5. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
6. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
8. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
9. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
10. Nu curățați blocul motor sau cablul de alimentare în mașina de spălat vase.
11. Blocul motor nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, toate componentele trebuie să fie complet uscate înainte de a utiliza aparatul din nou.
12. Aparatul este destinat exclusiv utilizării domestice sau pentru domenii similare de utilizare, cum ar fi:
 - bucătăriile din companii, birouri sau alte medii de lucru,
 - pentru utilizarea de către oaspeți în hoteluri, moteluri sau alte unități de cazare,
 - în casele de oaspeți private sau casele de vacanță.

13. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta eventualele semne de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau cablul de alimentare pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.
14. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, pentru a evita riscurile, acesta trebuie înlocuit de către producător sau departamentul post-vânzare al acestuia ori de către o persoană cu calificări similare.
15. Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
16. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică.

Informații privind instalarea și funcționarea aparatului

17. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
18. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
19. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țevi de metal sau suprafețe ude.
20. Utilizați întotdeauna mixerul pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
21. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
22. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului.
23. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să tragă sau să se împiedice de acesta.
24. Utilizați mixerul numai în interior.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

1. Îndepărtați toate ambalajele și dispozitivele de siguranță utilizate pentru transport.
2. Verificați pentru a vă asigura că toate accesoriile sunt prezente.
3. Asigurați-vă că întrerupătorul pentru viteză este setat în poziția „AUS” (Oprit).
4. Curățați blocul motor cu o lavetă umedă, conform

25. Înainte de a atașa sau detașa accesorii sau ustensile de amestecare, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
26. Nu conectați aparatul la priza electrică decât după ce ați atașat accesoriul dorit. Nu utilizați niciodată aparatul fără accesorii atașate.
27. Asigurați-vă că vasul pentru amestecare nu intră în contact cu obiecte fierbinți.
28. După utilizare și înaintea curățării, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
29. Înainte de a porni din nou aparatul, întrerupătorul pentru viteză trebuie setat în poziția „AUS” (Oprit) înainte de a conecta aparatul la priza electrică.
30. Nu accesați aparatul cât timp este în funcțiune – Pericol de rănire!
31. Atenție: Evitați orice contact cu părțile în mișcare ale aparatului atunci când acesta este în funcțiune. Țineți mâinile, părul sau alte obiecte, precum spatulele, departe de părțile în mișcare ale aparatului – Pericol de rănire!
32. Aparatul este conceput numai pentru procesarea alimentelor.
33. Timpul de funcționare pe termen scurt este de 5 minute. Lăsați aparatul să se răcească timp de aprox. 20 de minute înainte de a continua, pentru a evita supraîncălzirea motorului.
34. Nu introduceți ingrediente fierbinți în vasul pentru amestecare, întrucât acest lucru ar putea deteriora vasul.
35. Așteptați întotdeauna până ce motorul se oprește și abia apoi dezasamblați aparatul!



Atenție! Pentru a evita accidentele, nu atingeți niciodată părțile rotative ale aparatului și nu introduceți obiecte sau părți ale propriului corp în aparat în timpul funcționării acestuia.

Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau înainte de a vă apropia de părțile care în timpul utilizării se mișcă.

descrierii din capitolul „Curățare și îngrijire”, de la pagina 19.

5. Toate accesoriile detașabile, cum ar fi vasul pentru amestecare, capul de frământare etc., pot fi curățate în apă caldă cu detergent de vase moderat; apoi, clătiți-le cu apă curată și uscați-le bine.

ASAMBLARE

1. Asigurați-vă că aparatul nu este conectat la priza electrică. Întrerupătorul pentru viteză trebuie să fie setat în poziția „AUS” (Oprit)
2. Asigurați-vă că blocul motor este poziționat ferm pe blatul de lucru din bucătărie.
3. Apăsăți butonul de deblocare.
4. Brațul pivotant se mișcă în sus.
5. Alegeți ustensila de amestecare dorită:



Cap de omogenizare plat: aluat de prăjituri, piure de cartofi, aluat spaetle



Cap de frământare: aluat cu drojdie, aluat de pâine, aluat de tăiței



Tel: baterea ouălor, smântâni, aluatului de vafe, aluatului de biscuiți și tuturor spumelor. Nu utilizați telul pentru aluat greu, întrucât acesta se poate îndoi sau rupe.

6. Atașați ustensila de amestecare dorită. Asigurați-vă că ustensila de amestecare este atașată astfel încât canelura de pe aceasta să se potrivească cu știftul de pe axul brațului

pivotant. Rotiți ustensila în sens orar până când se fixează ferm.

7. Asigurați-vă că ustensila se blochează în poziția, în caz contrar ingredientele nu pot fi amestecate corect.
8. Așezați vasul de amestecare sub brațul pivotant. Așezați vasul în suport și rotiți-l în sens orar până se blochează în poziție.
9. Dacă doriți, puteți instala acum protecția anti-stopire pe vasul de amestecare. Apăsăți protecția anti-stopire cu fermitate pe vas, astfel încât să nu alunece. Protecția anti-stopire asigură protecția împotriva stopirii, dar, în același timp, facilitează adăugarea ingredientelor suplimentare. Dacă doriți să schimbați ustensila de amestecare, protecția anti-stopire nu trebuie îndepărtată.
10. Apăsăți butonul de deblocare și apăsăți brațul pivotant în jos, până când se blochează în poziție. Veți auzi un clic atunci când brațul pivotant se blochează corect la locul acestuia.



Important: Nu țineți degetele între blocul motor și brațul pivotant – Pericol de rănire prin prinderea degetelor.

11. Pentru a dezasambla aparatul, urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

MOD DE FUNCȚIONARE

1. Asigurați-vă că aparatul nu este conectat la priza electrică. Întrerupătorul pentru viteză trebuie să fie setat în poziția „AUS” (Oprit)
2. Asigurați-vă că aparatul a fost asamblat corect.
3. Introduceți cablul de alimentare în priza electrică.
4. Porniți aparatul setând întrerupătorul pentru viteză în poziția „EIN” (Pornit). Selectați o viteză mai mică la început. Puteți ajusta viteza în mod continuu, până la poziția „Max”.
5. Nivelurile individuale de la 1 la 6 sunt adecvate pentru etapele următoare. Începeți întotdeauna cu o viteză mică și treceți apoi, încet, la o viteză mai mare. Astfel, evitați stropirea și ridicarea de pulbere din ingrediente.

Nivelul 1:

Pentru amestecarea de ingrediente fără a trebui să striviți ingrediente grosiere (de ex., bucăți de fructe în cremă) sau pentru marmorare (amestecarea piureului de fructe în brânză din lapte bătut).

Nivelul 2:

Pentru adăugarea de făină, nuci măcinate etc. în aluat, astfel încât să nu se ridice pulbere din ingredientele uscate. Pentru amestecarea ingredientelor fără stropire.

Nivelul 3:

Pentru baterea cremelor - crema are un volum mai mare atunci când este bătută încet.

Nivelul 4:

Pentru baterea albușurilor de ouă, amestecarea aluatului, frământarea aluatului.

Nivelul 5/6:

Pentru frământarea aluatului greu. Atenție: Începeți amestecarea acestui tip de aluat la un nivel mai mic.

6. Dacă de marginea vasului se lipește prea mult aluat, opriți aparatul și scoateți-l din priza electrică. Deplasați brațul pivotant în sus și utilizați spatula pentru a răzui aluatul de pe marginea vasului.
7. Atunci când aluatul este gata, opriți aparatul, setând întrerupătorul pentru viteză în poziția „AUS” (Oprit) și scoateți-l din priză. Deplasați brațul pivotant în sus și scoateți vasul.
8. Utilizați aluatul după cum este necesar.
9. Scoateți ustensila de amestecare și curățați mixerul conform descrierii de la punctul „Curățare și îngrijire”.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

1. **Înainte de a-l curăța, opriți aparatul și scoateți-l din priză.**
2. Puteți șterge blocul motor cu o lavetă umedă, după care trebuie să îl uscați bine.
3. Toate accesoriile detașabile, cum ar fi vasul pentru amestecare, capul de frământare etc., pot fi curățate în apă caldă cu detergent de vase moderat; apoi, clătiți-le cu apă curată și uscați-le bine.
4. Important: nicio ustensilă de amestecare nu trebuie curățată în mașina de spălat vase.
5. Vasul pentru amestecare poate fi spălat în mașina de spălat vase și poate fi curățat în coșul superior al acesteia.
6. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, întrucât aceștia pot deteriora aparatul.
7. Nu cufundați blocul motor în apă sau alte lichide.
8. Aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
9. Atunci când este complet uscat, depozitați mixerul într-un loc uscat și sigur, astfel încât să fie protejat de praf, șocuri, căldură și umezeală.

SFATURI

Asigurați-vă că ingredientele precum untul sau ouăle sunt la temperatura camerei înainte de a le amesteca.

Atunci când bateți albușuri de ou, asigurați-vă că nu există gălbenuș în vas; în caz contrar, albușurile de ou nu se vor întări.

Dacă aveți nevoie de ouă pentru o rețetă, bateți-le într-un recipient separat și introduceți-le abia apoi

în vasul pentru amestecare. Acest lucru facilitează scoaterea eventualelor bucăți din învelișul ouălor care este posibil să fi căzut în vas. Porniți întotdeauna amestecarea sau frământarea la o viteză lentă și măriți viteza după cum este necesar.

Dacă mixerul este prea lent, scoateți jumătate din aluat și amestecați-l în două porții.

CANTITĂȚI MAXIME DE UMLERE

Tel: 7 albușuri de ou, ingrediente pentru un blat de prăjitură cu diametrul max. de 30 cm.

Cap de omogenizare plat: Amestec pentru prăjitură cu max. 500 g făină, greutate max. a aluatului de 1,2 kg

Cap de frământare: Aluat cu drojdie, cum ar fi aluatul de pâine: max. 700 g făină, greutatea totală max. a aluatului de 1,2 kg. Aluat ușor cu drojdie, cum ar fi pâinea cu stafide: max. 500 g făină, cantitate totală max. de aluat de 1,0 kg, aluat pentru tăiței cu max. 500 g de făină și aprox. cinci ouă.

Nu depășiți cantitatea maximă specificată, întrucât acest lucru ar supraîncărca aparatul.

În cazul aluaturilor cu drojdie grele (cum ar fi aluatul de pâine), amestecați ingredientele uscate, porniți aparatul și adăugați încet lichidul în ingrediente.

Dacă ați introdus din greșeală prea mult aluat în aparat, împărțiți aluatul, scoateți jumătate și frământați două porții de aluat separat.