

UNOLD®



MAȘINĂ DE TĂIAT

Instrucțiuni de utilizare
Model 78856

COMPONENTE



COMPONENTE

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Împingător |
| 2 | Sanie |
| 3 | Cuțit rotund |
| 4 | Bloc motor |
| 5 | Tavă pentru alimente |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 78856

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală: 100 W, 220–240 V~, 50 Hz

Carcasă: Plastic

Cuțit: Oțel inoxidabil de la Solingen, diametru 17 cm

Cablu de alimentare: 120 cm

Dimensiuni: Aprox. 34,0 x 23,5 x 20,5 cm (lățime/adâncime/înălțime)

Greutate: Aprox. 2,1 kg

Funcționare

continuă: 5 minute

Caracteristici: Carcasă din plastic pliabilă, picioare pentru cupa de aspirare, sanie din plastic

Accesorii: Manual de instrucțiuni, cuțit din oțel inoxidabil, suport pentru bucăți mici, tavă pentru alimente



Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
8. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
9. Nu curățați mașina de tăiat în mașina de spălat vase.
10. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
11. Acest aparat este destinat utilizării domestice și similare, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - întreprinderi agricole;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte unități de cazare;
 - pensiuni și case de vacanță.

13. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
14. Utilizați întotdeauna mașina de tăiat pe o suprafață orizontală și ordonată.
15. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
16. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să preîntâmpinați situațiile în care cineva îl poate trage sau se poate împiedica de acesta.
17. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului, ci în jurul compartimentului de depozitare a cablului.
18. Scoateți întotdeauna cablul de alimentare din priză de perete trăgând de ștecher, niciodată de cablu.
19. Nu transportați niciodată mașina de tăiat ținându-o de cablul de alimentare.
20. Utilizați mașina de tăiat numai în interior.
21. Copiii nu sunt conștienți de riscurile care provin de la aparatele electrice și instrumentele de tăiat. Prin urmare, mașina de tăiat nu trebuie utilizată de copii.
22. Pentru a evita rănilor, împingătorul trebuie plasat pe sanie imediat ce alimentele sunt suficiente de mici pentru a fi introduse în împingător.
23. Utilizați întotdeauna împingătorul pentru tăierea bucăților mici de alimente.
24. Aparatul nu trebuie folosit în alt scop decât cel prevăzut. Utilizați-l numai pentru a tăia alimente care nu conțin oase sau orice alte părți tari.
25. După utilizarea mașinii de tăiat și înainte de a o curăța, scoateți-o din priză și stabiliți lățimea de tăiere la 0.
26. Evitați orice contact între cablul de alimentare și cuțit sau orice alte margini tăioase.
27. Cuțitul este foarte ascuțit, procedați cu deosebită atenție atunci când îl curățați!
28. Manevrarea și reparațiile fără experiență pot duce la crearea de riscuri serioase pentru utilizator. Reparațiile trebuie efectuate numai de către serviciul nostru post-vânzare.
29. Mașina de tăiat este destinată utilizării domestice și nu este adecvată pentru o utilizare comercială. Folosiți-o numai pentru a tăia cantități adecvate unei locuințe.
30. Pentru a preveni defectiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
31. Scoateți aparatul din priză de perete după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză de perete.
32. Nu deschideți niciodată carcasa mașinii de tăiat. Există pericol de șoc electric.
33. Verificați aparatul, priză de perete și cablul de alimentare în mod regulat pentru a detecta eventualele semne de uzură sau deteriorare. În cazul în care cablul de alimentare sau alte componente par deteriorate, trimiteți aparatul sau suportul la serviciul nostru post-vânzare, pentru inspecție și reparație. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și anulează garanția.



Atenție! Cuțitul este foarte tăios, prezintă risc de rănire!

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL

1. Îndepărtați toate ambalajele și verificați dacă sunt prezente toate componentele.
2. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, ștergeți-l cu o lavetă umedă (consultați punctul „Curățare”).
3. Așezați mașina de tăiat pe o suprafață orizontală, curată, solidă și uscată.
4. Montați ambele părți ale saniei.
5. Introduceți sania în dispozitivul de ghidare. Țineți-l în unghi drept și apoi înclinați-l în jos.
6. Așezați împingătorul pe sanie și tava pentru alimente din partea stângă sub sanie.

7. Conectați aparatul la o priză de perete conformă cu specificațiile nominale.
8. Reglați grosimea de tăiere dorită între 0 și 15 mm, rotind discul.

MOD DE FUNCȚIONARE

1. Așezați alimentul care urmează a fi tăiat pe sanie și apăsați-l ușor contra plăcii care iese în afară. Alimentul nu trebuie să conțină oase sau alte părți tari.
2. Aparatul dispune de un blocaj de siguranță. Apăsați simultan butonul dispozitivului de deblocare și butonul de Pornire/Oprire. Motorul pornește și puteți începe tăierea.
3. Împingeți încet sania contra cuțitului rotativ.
4. Imediat ce rămâne doar o bucată mică din alimentul respectiv, trebuie să utilizați împingătorul pentru a evita să vă răniți.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără sanie și împingător.
5. Cuțitul se rotește cât timp țineți apăsat ambele butoane. Dați drumul butoanelor pentru a opri aparatul și așteptați până când cuțitul nu se mai rotește.
6. Atunci când ați terminat, reglați grosimea la „0”.
7. Curățați aparatul și în mod special cuțitul imediat după tăierea alimentelor grase (de ex., carne rece, brânză etc.).

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

1. Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța.
2. Nu cufundați aparatul în apă sau orice alt lichid și nu îl curățați sub apă curentă.
3. Ștergeți aparatul cu o lavetă umedă. Nu folosiți agenți de degresare.
4. Cuțitul este fabricat din oțel inoxidabil. Ștergeți-l doar cu o lavetă umedă. Procedați cu deosebită atenție atunci când curățați cuțitul.



Atenție: Cuțitul este foarte tăios.



5. Din când în când, trebuie, de asemenea, să curățați și spațiul din spatele cuțitului. Mai întâi, scoateți sania înclinând-o în sus și îndepărtând-o din dispozitivul de ghidare. Apoi, rotiți șurubul din mijlocul cuțitului în sens orar (consultați imaginea).
6. Scoateți cuțitul cu foarte mare atenție și curățați-l cu mâna în apă caldă cu un strop de detergent lichid.
7. Nu lăsați cuțitul în apă, pentru a reduce riscul de răniri. Reinstalați cuțitul imediat după curățare.
8. Vă recomandăm să ungeți discul dințat din partea din spate a cuțitului, din când în când, cu puțină vaselină.
9. Curățați carcasa în spatele cuțitului cu o lavetă uscată sau o perie moale.
10. Instalați cuțitul în ordine inversă. Interiorul trebuie să fie uscat înainte de a introduce cuțitul.
11. Rotiți șurubul în sens antiorar până când se înclichetează.
12. Așezați sania pe țeava saniei.
13. Pentru a economisi spațiu de depozitare (de ex., într-un sertar), puteți scoate sania și puteți plia apoi dispozitivul de ghidare.