

UNOLD®



FIERBĂTOR

Instrucțiuni de utilizare

Model 8210/8216

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 8210/8216

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală: 1.000 W, 230 V~, 50 Hz

Volum: Min. 0,2 l, max. 0,5 l

Recipient: Plastic

Capac: Capac din plastic cu închizător de siguranță

Dimensiuni: Aprox. 15,5 x 10,5 x 16,5 cm

Cablu de alimentare: Aprox. 75 cm

Greutate: Aprox. 0,6 kg

Caracteristici: Protecție împotriva concentrării până la uscare prin fierbere, indicator pentru nivelul apei, picioare anti-alunecare, tub de semnalizare

Accesorii: Manual de instrucțiuni, 2 cești, plastic, 1 compartiment de depozitare divizat, 2 linguri

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.



EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

PRECAUȚII IMPORTANTE

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul numai cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau instalat în poziția normală de funcționare

- și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
 5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 6. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
 7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
 8. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
 9. Suportul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
 10. Nu curățați fierbătorul electric sau suportul acestuia în mașina de spălat vase.
 11. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
 12. Acest aparat este destinat utilizării în scop domestic sau similar, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - gospodării;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de lucru;
 - pensiuni.
 13. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, țevi de metal sau suprafețe ude.
 14. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
 15. Utilizați întotdeauna fierbătorul electric pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
 16. Asigurați-vă că cordoanul de alimentare nu atârna peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
 17. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să tragă sau să se împiedice de acesta.
 18. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului.
 19. Utilizați fierbătorul electric numai în interior.
 20. Utilizați aparatul numai pentru a încălzi apă. Nu îl utilizați pentru a încălzi lapte sau alte lichide, întrucât acestea se vor revărsa în momentul fierberii.
 21. Nu încălziți niciodată obiecte precum conserve sau sticle în fierbătorul electric.
 22. Asigurați-vă că aparatul are întotdeauna capacul bine închis, pentru a preveni rănilor din cauza stropirii cu apă fierbinte.
 23. Nu deschideți capacul cât timp apa este în fierbere, pentru a preveni rănilor din cauza stropirii cu apă fierbinte.
 24. Nu umpleți niciodată aparatul cu mai mult de 0,5 litri de apă, pentru a preveni revărsarea apei în timpul fierberii.
 25. Nu porniți niciodată aparatul dacă în fierbător nu este apă.
 26. Asigurați-vă că toți utilizatorii, în special copiii, sunt conștienți de pericolul de rănire din cauza aburului generat în timpul fierberii sau din cauza stropirii cu apă fierbinte – pericol de arsuri!
 27. Nu mișcați aparatul cât timp se află în funcțiune, pentru a preveni arsurile cauzate de stropirea cu apă.
 28. Fierbătorul electric este prevăzut cu protecție împotriva concentrării până la uscare prin fierbere, adică aparatul se oprește automat dacă elementul de încălzire devine prea fierbinte. Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute. Apoi, umpleți fierbătorul electric cu apă rece. Protecția împotriva concentrării până la uscare este dezactivată, iar aparatul este pregătit pentru utilizare din nou.
 29. Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.
 30. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică.

31. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau suportul pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare.
32. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.
33. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita un eventual pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de service al acestuia ori de către o persoană cu calificare similară.



ATENȚIE:

Nu deschideți capacul în timp ce apa fierbe.

Dacă recipientul fierbătorului este umplut cu apă peste capacitatea maximă indicată, apa în fierbere se poate revărsa. În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte și își păstrează temperatura un timp după deconectare.



Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

INFORMAȚII IMPORTANTE



Având în vedere puterea nominală și clasa de protecție, modelul de fierbător 8210/8216 nu poate fi utilizat cu un ștecher Euro (dipol). Înainte de a pleca într-o călătorie, verificați care este tipul de prize utilizate în țara de destinație și dacă adaptorul dvs. dispune de priză corectă pentru fierbător.

De asemenea, verificați și tensiunea disponibilă în țara de destinație. Atunci când este utilizat într-o rețea de 110 V~, de ex. în Statele Unite ale Americii, fierbătorul atinge doar un sfert din puterea nominală, mai exact aprox. 250 W.

PRIMA UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE

1. Înainte de prima utilizare, ștergeți fierbătorul în interior și în exterior cu o lavetă umedă.
2. Deschideți capacul rotindu-l în sens antiorar și umpleți rezervorul cu apă.
3. Umpleți cel puțin 0,2 l, dar nu mai mult de 0,5 l, conform marcajului indicat pe gradație.
4. Închideți capacul conform marcajelor rotindu-l în sens orar până când se înclinetează în poziție.
5. Așezați tubul de semnalizare pe orificiu.
6. Introduceți cablul de alimentare în priză. Indicatorul de control aflat sub gradația pentru nivelul apei se va aprinde.
7. Lăsați apa să ajungă la punctul de fierbere. Tubul va începe să suie
8. imediat ce apa începe să fiarbă. Scoateți ștecherul din priză pentru a opri fierbătorul.
9. Îndepărtați tubul de semnalizare. Aveți grijă la aburul fierbinte. Nu este necesar să deschideți capacul pentru a turna apa.
10. Apa folosită la primul ciclu de fierbere trebuie aruncată, întrucât poate conține reziduuri minore de praf.



Fierberea apei poate cauza opărire. Prin urmare, manevrați cu grijă aparatul atunci când conține apă fierbinte.

În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte și își păstrează temperatura un timp după deconectare.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE



Înainte de curățării, scoateți întotdeauna aparatul din priză.



Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

1. Suportul, cablul de alimentare și fierbătorul nu trebuie cufundate niciodată în apă sau orice alt lichid.
2. Ștergeți fierbătorul și suportul cu o lavetă umedă și o picătură de

detergent lichid de vase. Nu utilizați niciodată praf agresiv de lustruit sau bureți de metal.

3. Cablul de alimentare și ștecherul trebuie să fie complet uscate înainte de utilizării.
4. Îndepărtați depunerile periodic, posibil o dată pe săptămână, în funcție de duritatea apei și frecvența utilizării. Depunerile diminuează în mod semnificativ randamentul de încălzire al fierbătorului.

CURĂȚAREA DEPURERILOR

1. Pentru a păstra aparatul în stare bună de funcționare și pentru a-i prelungi durata de serviciu, acesta trebuie curățat de depuneri cu regularitate, în funcție de duritatea apei.
2. Utilizați produse universale pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, destinate fierbătoarelor electronice, și respectați instrucțiunile producătorului. Pentru a îndepărta depunerile, umpleți fierbătorul cel mult pe jumătate; în caz contrar, lichidul în fierbere se poate revărsa și poate cauza răniri grave.
3. Încălziți lichidul (nu-l fierbeți!) și lăsați-l să stea o vreme în fierbătorul electronic.
4. Goliți soluția de curățare din fierbător.
5. Apoi, umpleți-l cu apă curată și fierbeți-o. Goliți și această apă din fierbător. Apoi, clătiți fierbătorul cel puțin de două ori cu apă curată.