

Instructiuni de folosire - cutit decojire - KitchenCraft CWSGPARDISP24

Scoateti cu grija produsul din ambalaj. Inainte de prima utilizare spalati cu detergent de vase si apa si stergeti cu un prosop de bucatarie.

Pentru depozitare folositi tocul inclus in pachet pentru a preveni accidentele si pentru protejarea lamei.

Manevrati cu grija !

Nu lasati la indemana copiilor !

Acest produs nu poate fi vandut persoanelor cu varsta sub 18 ani! Dovada varstei poate fi necesara, deoarece cutitul poate fi periculos in cazul unei utilizari abuzive.