

Instructiuni de folosire - decojitor - KitchenCraft CWZYPEEL

Scoateti cu grija produsul din ambalaj. Spalati inainte de prima utilizare cu apa si detergent de vase si stergeti cu un prosop de bucatarie. Cand spalati sau stergeti produsul aveti grija la lama. Depozitati cu grija, astfel incat sa nu intrati in contact cu lama produsului.
Nu poate fi spalat in masina de spalat vase !