



Cuisinart®



SNACK MAKER

CUPRINS

1. Introducere.....3

2. Caracteristicile produsului3

3. Utilizare.....3

4. Sugestii de preparare.....4

5. Curățare și întreținere.....5

6. Instrucțiuni privind siguranța5, 6

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziția dvs!

De peste 30 de ani, Cuisinart® a dezvoltat o gamă completă de aparate de bucătărie care oferă atât amatorilor pasionați, cât și marilor bucătari, posibilitatea de a-și exprima pe deplin creativitatea. Toate aparatele Cuisinart® sunt rodul unei colaborări strânse între ingineri și câteva nume mari din industria culinară, cum ar fi Paul Bocuse, ambasador carismatic al mărcii. Fiecare produs combină robustețe, inovație, performanță și ergonomie. Realizate folosind materiale profesionale, cum ar fi oțelul inoxidabil lustruit, produsele noastre se vor potrivi cu ușurință în orice bucătărie, datorită unui design simplu și elegant.

2. CARACTERISTICI

1. Indicator luminos
2. Butoane de eliberare a plitelor
3. Mâner cu sistem de blocare
4. Plite pentru prăjit
5. Plite pentru vafe
6. Plite "Club"
7. Buton de control al temperaturii
8. Picioare anti-alunecare



3. UTILIZARE

A. INSTALAREA ȘI SCOATEREA PLITELOR

Instalarea plitelor:

- Deschideți aparatul și rotiți-l, astfel încât butonul de comandă să fie orientat către dvs.
- Selectați plitele pe care doriți să le utilizați.
- Fiecare plită este marcată fie cu "Low" (Jos) sau "Up" (Sus). Luați plita "Low" și țineți-o orizontal, cu cuvântul "Low" orientat în sus.
- Introduceți cele două ghidaje de poziționare situate la partea din spate a plitei în creștăturile situate la partea din spate a carcasei aparatului. Apoi împingeți partea din față a plitei, până când aceasta se fixează ferm în poziție.



- Luați plita "Up" și țineți-o orizontal, cu cuvântul "Up", orientat în jos. Introduceți cele două ghidaje de poziționare situate la partea din spate a plitei în creștăturile situate la partea din spate a carcasei aparatului.

Apoi apăsați pe partea din față a plitei, până când aceasta se fixează ferm în poziție.

Pentru a scoate plitele:

- Butoanele pentru eliberarea plitelor sunt situate în partea dreaptă a aparatului.



- Apăsați ferm pe butoanele de eliberare în timp ce trageți plitele afară.

Notă: lăsați întotdeauna aparatul să se răcească pentru cel puțin 30 de minute, înainte de a scoate plitele.³

B. UTILIZAREA APARATULUI

- Conectați aparatul la o priză electrică corespunzătoare.
- Deși plitele sunt acoperite cu un strat antiaderent, vă recomandăm să le ungeți cu grăsime sau ulei. Dacă utilizați ulei, aplicați-l folosind un prosop de hârtie sau o pensulă de patiserie.
- Rotiți butonul de comandă pentru a regla temperatura de preparare dorită: "scăzută", "medie" sau "ridicăată".



După reglarea temperaturii, se va aprinde o lumină roșie în partea de sus a aparatului, indicând faptul că aparatul este pornit.

- După ce a fost atinsă temperatura optimă, se va aprinde o lumină verde, indicând faptul că aparatul este gata de utilizare.
- Introduceți sandwich-ul de prăjit, bucata de pâine sau aluatul de vafe pe plita de jos.

Închideți capacul și blocați mânerul.

- Este posibil să dureze câteva secunde pentru ca lumina verde să se stingă. Acest lucru este normal.
- Lumina verde funcționează cu un termostat. Aceasta indică momentul când aparatul a ajuns la temperatura selectată. Pe parcursul preparării, lumina se va aprinde și se va stinge. Puteți aprecia gradul de preparare a alimentelor prin ridicarea capacului.
- După ce se atinge nivelul de preparare dorit, scoateți pâinea prăjită / sandwich-ul / vafele, ridicând ușor marginile cu ajutorul unei spatule de plastic rezistente la căldură. Nu folosiți niciodată ustensile metalice, deoarece acestea pot deteriora stratul antiaderent.

Notă : Atunci când folosiți aparatul pentru prima dată, se poate degaja un miros ușor și puțin fum. Acest lucru este normal și obișnuit pentru aparatele cu suprafețe antiaderente.

4. SUGESTII DE PREPARARE



Aparatul dvs. are un mâner care se blochează pentru a ține alimentele în loc în timpul preparării.

- Preîncălziți întotdeauna complet aparatul înainte de a-l utiliza.
- Capacul aparatului trebuie să fie închis în timp ce acesta se preîncălzește.
- Vă recomandăm să întindeți puțin unt sau să aplicați cu pensula puțin ulei de măsline pe suprafața exterioară a pâinii, atunci când pregătiți sandwich-uri prăjite.
- Margarinele "Light" sau "dietetice" nu sunt recomandate pentru preparate calde (pentru cele mai bune rezultate, citiți recomandările de utilizare ale producătorilor).
- Untul la temperatura camerei este mai ușor de întins pe pâine, sau puteți întinde deasupra unt topit, cu o pensulă de patiserie.
- Pentru cele mai bune rezultate, folosiți un prosop de hârtie pentru a usca ingredientele umede, cum ar fi roșii sau fructe, murături, etc.
- Folosiți întotdeauna aceeași cantitate de aluat, pentru a obține vafe identice, de aceeași mărime.
- Pentru a îndepărta grăsimea care poate rămâne pe plite, puneți un prosop de hârtie între plite și închideți aparatul. Grăsimea se va îndepărta mai ușor.

5. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a utiliza aparatul dvs., precum și după fiecare utilizare, curățați cu grijă toate componentele.
- După preparare, rotiți butonul de comandă în poziția "OPRIT", deconectați cablul electric și lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute, înainte de a-l manipula.
- Plitele pot fi spălate manual sau în mașina de spălat vase. Atunci când curățați plitele, nu folosiți obiecte metalice, cum ar fi cuțite, deoarece acestea vor deteriora stratul antiaderent. Utilizați numai ustensile de plastic, rezistente la căldură.
- Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța carcasa, capacul și butonul de comandă. Pentru urme mai persistente, folosiți o cârpă umedă. Nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi sau perii pentru frecat.
- Nu lăsați niciodată ustensile de plastic să vină în contact cu aparatul.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate înainte de a depozita aparatul.
- Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Nu introduceți niciodată ștecherul, cablul de alimentare sau carcasa în apă sau orice alt lichid.
- Aparatul poate fi depozitat pe o parte, astfel încât acesta ocupă mai puțin spațiu în dulapul dvs.
- Aparatul are un zăvor care ține capacul închis, atunci când acesta este depozitat.
- Pentru a păstra calitatea antiaderentă a plitelor de gătit, nu le lăsați să se încălzească prea mult timp, atunci când acestea sunt goale.

6. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Pungile de polietilenă de pe produs sau ambalajul pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați la îndemâna bebelușilor și a copiilor. Aceste pungă nu sunt jucării.

- Nu atingeți niciodată aparatul în timpul utilizării. Folosiți mănuși de bucătărie sau purtați mănuși pentru cuptor.

- Nu așezați niciodată aparatul pe sau lângă un aparat de încălzire. A nu se utiliza pe suprafețe sensibile la căldură sau în apropierea materialelor inflamabile.
- Nu puneți nimic pe partea de sus a aparatului atunci când acesta este utilizat.

- Lăsați suficient spațiu între aparat și pereți sau mobilier.

Nu așezați aparatul sub elemente ale mobilierului de bucătărie montate pe perete.

- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea teighelei și nu-l lăsați să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau orice alt lichid.

- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare și înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat. Pentru a-l deconecta, trageți de ștecher, niciodată de cablu.

- Deconectați imediat aparatul, dacă apar probleme în timpul utilizării.

- Aveți grijă în special în cazul în care aparatul este folosit în apropierea copiilor. Nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor. Nu lăsați niciodată copiii să folosească grătarul.

- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat cu un temporizator exterior sau cu un sistem de comandă de la distanță.

- Nu folosiți niciodată aparatul dacă acesta a fost scăpat pe jos sau dacă pare a fi deteriorat.

- Încetați imediat să utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.

- În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, serviciul său post-vânzare sau de persoane cu calificări similare, pentru a evita orice pericol.

- Nu încercați să reparați singuri aparatul.

- Utilizarea de accesorii care nu sunt recomandate sau vândute de Cuisinart® poate duce la incendiu, electrocutare și risc de accidentare.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau de către persoanele care nu au experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea unității, de la o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat îndeplinește cerințele de bază ale Directivelor 04/108/EEC (compatibilitate electromagnetică) și 06/95/EEC (siguranța echipamentelor electrice de uz casnic).
- Folosiți acest aparat numai pentru gătit și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber.
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice la sfârșitul duratei de viață.

În interesul tuturor și pentru a participa activ la protejarea mediului înconjurător:

- Nu aruncați aceste produse împreună cu deșeurile menajere.
- Utilizați sistemele de returnare și colectare existente în țara dumneavoastră.

Unele materiale pot fi în acest fel să fie reciclate sau valorificate.

