



Cuisinart®



Storcător



CUPRINS

1. Introducere	4
2. Caracteristicile produsului	4
3. Utilizare	4
A. Asamblarea storcătorului	4
B. Utilizarea storcătorului	4
C. Recomandări pentru utilizarea storcătorului	5
4. Curățare și stocare	5
5. Instrucțiuni privind siguranța	5

1. INTRODUCERE

Tocmai ați cumpărat un storcător Cuisinart®.

2. CARACTERISTICILE PRODUSULUI



1. Capac
2. Con de stoarcere
3. Sită
4. Recipient
5. Con de scurgere cu sistem anti-picurare
6. Mecanism de declanșare
7. Baza motorului
8. Dispozitiv de înfășurare a cablului (nu este prezentat)

3. UTILIZARE

A. ASAMBLAREA STORCĂTORULUI

- Clățiți lichidul, conul de stoarcere, sita și recipientul în apă călduță. Nu clățiți baza motorului în apă, ci ștergeți-o cu o cârpă umedă.
- Montați recipientul pe baza motorului. Cele trei caneluri de plastic de la baza recipientului sunt introduse în cele trei orificii situate deasupra bazei motorului.
- Poziționați conul de stoarcere deasupra mecanismului de declanșare.
- Puneți capacul pe recipient.
- Conectați unitatea la priză. Storcătorul poate fi folosit.

B. UTILIZAREA STORCĂTORULUI

- Plasați unitatea pe o suprafață orizontală, plată.
- Scoateți capacul.
- Plasați un pahar sau un alt recipient sub conul de scurgere.
- Fixați conul de scurgere în poziția deschis.
- Tăiați fructele orizontal.
- Plasați centrul fructului în centrul storcătorului. Puneți palma pe fruct.
- Apăsăți fructul suficient de ferm pentru a activa mecanismul de declanșare.
- Când simțiți conul de stoarcere prin coaja fructului, scoateți fructul.
- Luați o altă bucată de fruct și repetați.
- După ce ați stors aproximativ 200g de fruct (echivalentul a 3 portocale), sita va părea plină.
- Scoateți fructul de pe conul de stoarcere și plasați capacul pe storcător. Apăsăți pe terminație pentru a activa rotirea rapidă. Aceasta va elibera resturile de suc care au rămas în sită.

- După ce sucul s-a oprit din curs, dați drumul la lichid. Funcția de rotire rapidă va fi oprită.
- Întoarceți conul de scurgere în poziția închis și scoateți paharul sau recipientul de sub con.
- Scoateți capacul și conul de stoarcere și goliți pulpa din sită.
- Clătiți conul de stoarcere și repetați etapele de mai sus cât de des este necesar până când aveți cantitatea dorită de suc.

C. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA STORCĂTORULUI

- Dacă veți apăsa ferm fructul pe conul de stoarcere veți extrage mai mult suc.
- Din fructe proaspete cu pulpă fermă veți obține mai mult suc.
- Spălați întotdeauna sucul înainte de a-l manevra.
- Din fructele ținute la temperatura camerei veți obține mai mult suc decât din cele ținute la frigider.
- Alegeți fructe cu coajă netedă, strălucitoare și cu culori intense. Cele mai bune fructe sunt cele ferme, cu multă pulpă și grele pentru dimensiunea lor.
- Puteți folosi fructe a căror coajă are pete maronii. Aceste pete nu afectează gustul sucului.
- După presare, sucul își pierde repede conținutul de vitamine. Recomandăm să preparați sucul imediat înainte de servire.

4. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Aparatul poate fi lăsat pe blatul din bucătărie.
 - Întotdeauna scoateți unitatea din priză când n-o folosiți și înainte s-o curățați. Curățați capacul, conul de stoarcere și recipientul înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare. Folosiți apă cu săpun călduță pentru curățare, apoi clătiți și uscați bine.
- Aceste piese pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Nu încercați să demontați baza motorului.
 - Pentru a curăța baza motorului, folosiți o cârpă umedă pentru a scoate

orice reziduuri și apoi uscați. Nu scufundați niciodată baza motorului în apă sau orice alt lichid și nu o puneți niciodată în mașina de spălat vase.

- Montați accesoriile înapoi pe unitate înainte de stocare.

5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA



- **ATENȚIE:** Pungile de plastic în care este ambalată unitatea sau care sunt folosite pentru ambalare pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați bebelușii sau copiii să aibă acces la aceste pungii. Pungile nu sunt jucării.
- Nu scufundați niciodată ștecherul, cablul de alimentare sau baza motorului în apă sau orice alt lichid.
- Scoateți aparatul din priză imediat după utilizare, înainte de a atașa sau scoate accesoriile și înainte de curățarea unității.
- Evitați să atingeți oricare din piesele în mișcare.
- Nu folosiți aparatul dacă are cablul deteriorat sau a căzut sau pare deteriorat.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător, departamentul său de service post-vânzare sau de un profesionist cu calificare similară, pentru a evita pericolele asociate.
- Nu folosiți alte accesorii decât cele

furnizate cu unitatea.

- Nu lăsați niciodată cablul să atârne deasupra marginii mesei sau blatului. Pentru a evita riscul de deteriorare, nu lăsați cablul să vină în contact cu suprafețe fierbinți.
- **IMPORTANT:** Nu deschideți baza unității. Utilizatorul nu poate repara sau înlocui niciuna din piesele acestei unități.
- Acest aparat nu trebuie folosit de adulți sau copii cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane neexperimentate sau care nu cunosc produsul,

decât sub supraveghere sau dacă au primit în prealabil instrucțiuni din partea unei persoane responsabile pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu folosesc unitatea ca jucărie.

- Acest aparat respectă cerințele de bază ale Directivelor 04/108/EEC (compatibilitate electromagnetică) și 06/95/EEC (siguranța echipamentelor electrice casnice).

- Acest aparat este proiectat a fi folosit doar casnic.

ECHIPAMENTELE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE FUNCȚIONARE.



În interesul tuturor persoanelor și în vederea participării active la protecția mediului:

- Nu aruncați aceste produse odată cu gunoiul casnic.
- Folosiți sistemele de returnare și colectare disponibile în țara dumneavoastră.

Unele materiale pot fi reciclate sau recuperate astfel.