



Cuisinart®



Toaster

Instructions - Hinweise - Instruccies - Istruzioni - Instrucciones

CPT160E/CPT180E

CUPRINS

1. Introducere	3
2. Caracteristici	3
3. Utilizare	4
A. Setarea nivelului de prăjire a feliei	4
B. Utilizarea diferitelor setări	4
4. Întreținere și depozitare	4
5. Precauții de siguranță	4

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziție!

Timp de peste 30 de ani, Cuisinart® a dezvoltat o gamă completă de aparate de bucătărie care permit atât entuziaștilor în gastronomie cât și marilor maeștri bucătari să-și exprime pe deplin creativitatea.

Toate aparatele Cuisinart® sunt rezultatul unei relații de lucru eficiente între ingineri și mari nume în gastronomie, precum Paul Bocuse, carismaticul ambasador al mărcii. Fiecare produs combină forța, inovația, performanța și ergonomia.

Fabricate cu materiale profesionale precum oțelul inoxidabil șlefuit, produsele noastre se potrivesc cu ușurință cu orice bucătărie datorită unui design simplu și elegant.

2. CARACTERISTICI

1. Compartimente de prăjire foarte late (36 mm): vă permit să prăjiți orice tip de pâine și chifle.

Modelul CPT160E are 2 compartimente care vă permit să prăjiți 2 felii în același timp. Modelul CPT180E vă permite să prăjiți până la 4 felii datorită celor 4 compartimente cu 2 seturi de comenzi separate.

2. Suport pentru pâine cu auto-centrare: menține pâinea în mijlocul toaster-ului, indiferent de grosimea feliei, pentru a fi prăjită uniform.

3. Manetă: se ridică automat la sfârșitul ciclului de prăjire. Maneta poate fi ridicată și manual pentru a opri ciclul de prăjire. Poziția ridicată permite scoaterea ușoară a feliilor de pâine.

4. Setarea nivelului de prăjire 🍞 : vă permite să faceți pâine prăjită crocantă și moale și să prăjiți chifle sau briose.

5. Setarea de dezghețare ❄️ : vă permite să dezghețați feliile și apoi să le prăjiți.

6. Setarea de reîncălzire 🔥 : vă permite să reîncălziți pâinea fără a o prăji.

7. Setarea de oprire: vă permite să opriți ciclul și să scoateți felia.

8. Setați 6 niveluri pentru a obține exact nivelul de prăjire dorit.

9. Colector detașabil de firimituri : vă permite să îndepărtați cu ușurință firimiturile de pâine.



CPT160E



CPT180E

3. UTILIZARE

Plasați toaster-ul pe o suprafață orizontală, uniformă. Verificați ca unitatea să aibă colectorul de firimituri montat și conectat. Introduceți pâinea în compartiment și apăsați maneta. Pentru a opri toaster-ul înainte de sfârșitul ciclului, apăsați Stop sau ridicați maneta.

Notă: Modelul CPT180E are 2 seturi de comenzi separate, care vă permit să prăjiți 2 tipuri de pâine în același timp. Dacă doriți să prăjiți 4 felii, trebuie utilizate ambele seturi de comenzi.

A. Setarea nivelului de prăjire a feliei

Rotiți potențiometrul la nivelul dorit.

Nivelul de prăjire a pâinii variază în funcție de tipul de pâine și gradul de umiditate al feliilor. În general, pentru prăjire medie, setați toaster-ul la nivelul 4-5 pentru a prăji pâine mai densă sau pâine proaspătă și la 2-3 pentru a prăji pâine mai veche.

B. Utilizarea setărilor

Utilizând setările Prăjire, Dezghețare și Reîncălzire, reglați timpul necesar în funcție de tipul de pâine

și nivelul de prăjire dorit. Fiecare setare poate fi combinată cu potențiometrul pentru nivelul de prăjire. Un led indicator arată setarea selectată.

Adaugă timpul necesar pentru a prăji mai mult, sau pentru a prăji chifle sau felii mai groase.

Adaugă timpul necesar pentru a dezgheța și apoi a prăji.

Permite încălzirea feliilor, fără a le prăji a doua oară.

Notă: Dacă doriți să anulați selecția, apăsați Stop. Aceasta va opri ciclul și ridica pâinea.

Câteva recomandări...

1. Chiflele, brișele sau feliile groase trebuie prăjite mai mult timp. Recomandăm utilizarea setării aferente, apoi setarea nivelului de prăjire în funcție de preferințe.

2. Pentru a prăji croissante, tăiați-le în jumătate pe orizontal și selectați setarea aferentă. Doar pentru reîncălzire, folosiți setarea aferentă.

3. Când prăjiți pâine cu fructe, scoateți orice fructe desprinse de pe suprafața pâinii pentru a nu permite căderea unor bucăți de fructe în toaster sau lipirea de firele de direcționare din compartiment.

4. Dacă prăjiți o singură felie de pâine, setați selectorul de căldură la o setare mai mică decât în mod normal.

4. ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Lăsați toaster-ul să se răcească de tot și scoateți-l din priză înainte de a-l curăța. Ștergeți toaster-ul pe exterior cu o cârpă umedă curată, apoi uscați-l cu atenție. Pentru a îndepărta firimiturile, scoateți tava și aruncați firimiturile, apoi puneți-o la loc. Nu folosiți toaster-ul fără colectorul de firimituri.

Pentru a scoate bucățile rămase în toaster, întoarceți-l invers și scuturați ușor până cad toate bucățile. Nu introduceți niciodată un cuțit sau obiect ascuțit în toaster, deoarece aceasta ar putea deteriora toaster-ul.

5. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ



• **ATENȚIE:** Pungile de polietilenă în care este împachetat produsul sau ambalajele pot fi periculoase. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu permiteți

accesul bebelușilor și copiilor la aparat. Aceste pungi nu sunt jucării.

Nu scufundați în apă sau orice alt lichid.

• Întotdeauna scoateți aparatul din priză imediat după utilizare și înainte de curățare. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în priză. Pentru a-l scoate din priză, trageți de ștecher, niciodată de cablu.

• Nu puneți niciodată mâinile în toaster. Nu introduceți alimente prea mari, ambalaje metalice sau orice ustensilă.

• Nu încercați să scoateți alimente când toaster-ul este în priză.

• Nu folosiți toaster-ul în apropierea unor materiale inflamabile sau sub dulapuri de bucătărie montate pe perete.

• Nu lăsați niciodată cablul să atârne peste marginea unei mese sau blatului din bucătărie și evitați contactul cu suprafețele fierbinți.

• Este necesară o supraveghere sporită când aparatul este folosit în apropierea copiilor. Toaster-ul nu poate fi folosit de copii. Depozitați toaster-ul într-un loc unde nu pot ajunge copiii.

• Nu folosiți acest aparat dacă a căzut sau dacă prezintă semne de deteriorare vizibile.

• **Opriți toaster-ul imediat dacă are cablul deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, ar trebui înlocuit**

doar de producător sau departamentul său post-vânzare.

• Returnați aparatul la cel mai apropiat centru service pentru verificare, ajustare, reparații electrice sau mecanice. Nicio reparație nu poate fi efectuată de către utilizator.⁴

- Acest aparat respectă cerințele de bază ale directivelor 89/336/EEC (compatibilitate electromagnetică) și 73/23/EEC (siguranța aparatelor electrice casnice) modificate prin directiva 93/68/EEC (marcare CE).
- Folosiți acest aparat doar pentru gătit, urmând instrucțiunile din acest manual.
- Nu folosiți în aer liber.
- A fi utilizat doar casnic.

Echipamentele electrice și electronice la sfârșitul duratei de funcționare



În interesul tuturor persoanelor și în vederea participării active la protecția mediului:

- Nu aruncați aceste produse odată cu gunoiul menajer.
- Folosiți sistemele de returnare și colectare disponibile în țara dumneavoastră.

Unele materiale pot fi reciclate sau recuperate astfel.