

Ustensila pentru miere - KitchenCraft KCDIP

A se spala cu grija inainte de prima utilizare. Nu se poate spala in masina de spalat vase.

Nu expuneti produsul la o sursa directa de caldura.

Pentru a servi miere lichida, se introduce in recipientul cu miere. Se scoate si se rasuceste in sens invers al acelor de ceasornic pentru a opri mierea sa mai curga. Tineti ustensila deasupra feliei de toast/paine, invartind din nou pentru a putea controla mierea.