

Instructiuni utilizare si intretinere - KitchenCraft KCEGGRINGS

Scoateti produsul cu grija din ambalaj. Inainte de prima utilizare spalati cu detergent de vase si uscati. Acest produs poate fi spalat in masina de spalat vase. Nu folositi acest produs in cuptorul cu microunde. Inelele vor deveni fierbinti in timpul utilizarii, asadar folositi manusi de protectie sau un cleste pentru a le manevra.

A nu se lasa la indemana copiilor !