

Instructiuni de folosire - KitchenCraft KCRING

Scoateti produsul cu grija din ambalaj. Inainte de prima utilizare spalati cu detergent de vase si uscati.

Acest produs poate fi spalat in masina de spalat vase. Nu folositi acest produs in cuptorul cu microunde.

Ungeti cu putin ulei formele pentru a nu se lipi produsele gatite. In timpul utilizarii inelele devin fierbinti, asadar folositi intotdeauna manusi de protectie pentru manevrarea acestora.