

KENWOOD

Robot de bucătărie Seria KM 010 / 020

Înainte de utilizare

1. Cititi aceste instructiuni cu atentie si pastrati-le pentru o verificare ulterioara.
2. Îndepartati ambalajul si etichetele.

MĂSURI DE PROTECȚIE

- Închideți aparatul și scoateți din priză: înainte de a monta sau scoate piesele, după folosire, înainte de curățare.
- Nu folosiți degetele pentru a împinge alimentele în jos pe tubul de alimentare. Folosiți accesoriul special pentru împingerea alimentelor.
- Țineți degetele departe de componentele în mișcare și de accesorii.
- Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Nu folosiți un aparat defect. Duceți-l la verificat și/sau la reparat: vezi "service".
- Nu lăsați surplusul de cordon să atârne în locurile unde copiii îl pot agata.
- Nu lăsați corpul robotului, cordonul sau ștecherul să se ude.
- Nu utilizați accesorii neautorizate sau două accesorii în același timp.
- Nu depășiți capacitățile maxime.
- Când utilizați un accesoriu, citiți aceste instrucțiuni.
- Aveți grijă când ridicați aparatul deoarece este foarte greu. Asigurați-vă că, capul robotului este blocat și că bolul, accesoriile și cordonul sunt fixate înainte de ridicare.
- Aparatul nu este destinat folosirii de către copii și persoane înfirmе decât dacă sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu folosiți în alte scopuri robotul de bucătărie, ci numai în scopurile casnice pentru care este destinat.
- **Înainte da a se pune în priză**
- Asigurați-vă că alimentarea cu electricitate este aceeași cu cea indicată pe baza aparatului;
- Prezentul aparat este conform Directivelor 2004/108/EC și 27/10/2004 a Comunității Europene.
- **Înainte de prima utilizare**
- Îndepartati ambalajul.
- Vezi "curățare și îngrijire".
- Puneți excesul de cordon în compartimentul din spatele aparatului.

Piese componente - robotul de bucătărie

1. dispozitiv viteză mare
2. dispozitiv viteză medie
3. dispozitiv viteză mică
4. conectare accesorii
5. Cap mixer
6. Orificiu fixare accesorii
7. Bol
8. Buton ridicare cap
9. Buton on/off și viteză
10. Unitate centrală
11. Accesoriu în forma de K
12. Tel
13. Carlig aluat
14. Spatula
15. Dispozitiv anti-stropire

Mixer

Accesorii de mixare și utilizările lor

Accesoriu în forma de K

- Pentru prajituri, biscuiți, produse de patiserie, glazuri, umpluturi, cartofi.

Tel

- Pentru ouă, cremă, aluaturi, bezele, prajituri cu branza, sufleuri. Nu utilizați telul pentru amestecuri dense – îl puteți deteriora.

Carlig aluat

- Pentru amestecuri cu drojdie.

Utilizare mixer

1. Rotiți butonul de ridicare a capului în sensul acelor de ceasornic ❶ și ridicați capul până se fixează.

Pentru a introduce un accesoriu

2. Împingeți până se oprește apoi rotiți ❷.
3. Fixați bolul pe baza – apăsați și rotiți în sensul acelor de ceasornic ❸.
4. Rotiți butonul de ridicare în sensul acelor de ceasornic și coborâți capul până se fixează.
5. Porniți prin rotirea comutatorului la viteză dorită.
- Comutați pe puls P pentru pornire rapidă.

Pentru a scoate un accesoriu

6. Rotiți și îndepărtați.

Indicii

- Închideți și frecăți bolul cu spatula dacă este necesar.
- Ouăle la temperatura camerei sunt cele mai bune pentru batut.
- Înainte de a bate alburile, asigurați-vă că nu există urme de grăsime sau galbenus pe el sau bol.
- Folosiți ingrediente reci pentru produsele de patiserie, dacă rețetele dvs. nu vă indică altceva.

Sfaturi pentru a face pâine

Important

- Nu depășiți capacitățile maxime de mai jos – veți supraîncălca aparatul.
- Dacă auziți aparatul lucrând, opriți, îndepărtați jumătate din aluat și mixați fiecare jumătate separat.
- Ingredientele se mixează cel mai bine dacă puneți lichid întâi.

Capacități maxime

CHEF

Aluat – făina: 680g

Aluat tare cu drojdie – faina: 1.36 kg, total: 2.18 kg
Aluat moale cu drojdie – faina: 1.3 kg, total: 2.5 kg
Aluat prajituri – total: 2.72 kg
Albusuri ou: 12
MAJOR
Aluat – faina: 910g
Aluat tare cu drojdie – faina: 1.5 kg, total: 2.4 kg
Aluat moale cu drojdie – faina: 2.6 kg, total: 5 kg
Aluat prajituri – total: 4.55 kg
Albusuri ou: 16

Comutator viteza ④

Accesoriu în forma de K

- **Aluaturi cu grasime si zahar**, incepeti de la ‘min’, si mariti gradual la ‘max’.
- **Incorporarea oualelor in crème** 4 – ‘max’.
- **Incorporarea fainii, fructelor**, ‘min’ – 1.
- **Prajiturile totul intr-unul**, incepeti la ‘min’, si mariti gradual la ‘max’.
- **Incorporarea grasimii in faina** ‘min’ – 2.

Tel

- Mariti gradual la ‘max’.

Carlig aluat

- Incepeti la ‘min’, mariti gradual la 1.

Ghid de probleme

Problema

- Telul sau accesoriul în forma de K lovește fundul bolului sau nu ajunge la ingredientele din fundul bolului.

Soluție

- Ajustati înălțimea: vedeti aici cum:
 1. Deconectati de la priza.
 2. Ridicati capul mixerului și introduceți telul sau accesoriul în forma de K.
 3. Țineți-l, apoi slăbiți nuca ①.
 4. Coborati capul mixerului.
 5. Ajustati înălțimea prin rotirea axului. Ideal ar fi ca telul/accesoriul K aproape să atingă fundul bolului ②.
 6. Ridicati capul, țineți telul/accesoriul K și strângeți nuca.

Problema

- Mixerul se oprește în timpul utilizării.

Soluție

- Mixerul este prevăzut cu un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii și se va opri dacă este prea plin. Dacă acest lucru se întâmplă, opriți și deconectați de la priză. Îndepărtați anumite ingrediente pentru a reduce cantitatea și așteptați câteva minute. Conectați la priză și reselectați viteza. Dacă mixerul nu pornește imediat, așteptați încă un timp.

Fixare și utilizare dispozitiv anti-stropire

1. Ridicati capul mixerului până se fixează.
2. Fixați bolul pe bază.
3. Puneți dispozitivul dedesubtul capului mixerului ③ până se fixează. Trebuie poziționat așa cum apare în ilustrații.
4. Introduceți accesoriul dorit.
5. Coborati capul mixerului.
- În timpul mixării, ingredientele pot fi adăugate direct în bol prin gaura din dispozitiv ④.
- Nu este nevoie să scoateți dispozitivul anti-stropire pentru a înlocui accesoriile.
6. Îndepărtați dispozitivul prin ridicarea capului și trageți-l în jos.

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

- Închideți la poziția “off” și scoateți din priză înainte de a curăța robotul.

Unitate mixer, carcasa exterioară

- Stergeți cu un servetel umed, apoi uscați.
- Nu utilizați substanțe abrazive și nu scufundați în apă.

Bol

- Spălați manual, apoi uscați sau spălați în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați o perie, unelte din lemn pentru a curăța bolul din inox. Folosiți otet pentru a îndepărta calcarul.
- Țineți departe de sursele de căldură (cuptoare, sobe).

Accesorii

- Accesoriiile metalice pot fi spălate manual sau în mașina de spălat vase.
- Cele nemetalice trebuie spălate doar manual, apoi uscate.

Dispozitiv anti-stropire

- Spălați manual, apoi uscați.

Service

Dacă este defect cordonul trebuie înlocuit, din motive de siguranță, de către un service autorizat KENWOOD.

- Dacă aveți nevoie de ajutor la:
 - folosirea aparatului
 - service și reparații

Contactați rețeaua autorizată de service KENWOOD.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfârșitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemeni deșeurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupă de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separată a aparatelor electrocasnice evită riscul apariției unor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății, ce pot decurge din aruncarea necorespunzătoare a acestora și face posibilă recuperarea materialelor reciclabile astfel încât să ducă la economisirea energiei și resurselor.

Pentru atenționarea mențiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi încercuită.

