

Instrucțiuni de folosire termometru digital pentru frigider Kitchen Craft cod MCFRIDGETHERM

Se curata doar prin stergere. A nu se scufunda in apa. Poate fi curatat cu o laveta umeda. Nu utilizati agenti de curatare corozivi pe aparat. Indepartati folia de plastic din compartimentul bateriei inainte de utilizare. Bateriile nu trebuie aruncate la gunoi si nu trebuie incinerate, deoarece pot exploda la temperaturi mari. Puteti arunca bateriile la un centru de reciclare.

Instalarea bateriei

Localizati compartimentul bateriei aflat pe spatele unitatii si trageți in jos pentru a scoate suportul bateriei. Introduceți o baterie de tip **CR2025** si reintroduceți suportul in unitate.

Functia de termometru

Butonul de pornire/oprire (On/Off) este aflat pe spatele aparatului. Puteti schimba modul de afisare a temperaturii prin butonul °C/°F, aflat pe spatele aparatului. Termometrul masoara temperaturi cuprinse intre -19°C si +5°C (-4°F +122°F).

Nota: Temperatura ideala intr-un frigider este cuprinssa intre 0 si 5°C

Atentie! Nu umblati la componentele interne ale aparatului deoarece veti pierde garantia. Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru citire ulterioara.