

TERMOMETRU CU INFRAROSU

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE SI MENTENANTA

Stergeti cu o carpa umezita. Nu introduceti produsul in apa. Nu aruncati bateriile impreuna cu gunoiul menajer. Nu dati foc bateriilor, deoarece exista pericolul de explozie. Bateriile trebuie aruncate in locuri special amenajate, pentru a fi reciclate.

INDEPARTAREA BENZII INZOLATOARE

Localizati compartimentul pentru baterii si scoateti capacul acestuia. Nu incercati sa scoateti banda izolatoare, inainte de a scoate capacul. Dupa ce ati scos capacul, localizati banda izolatoare de sub baterie, indepartati-o si inlocuiti bateria, respectand simbolurile + si -. Puneti capacul la locul sau.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PORNIRE

Apasati butonul  pentru a porni termometrul cu infrarosu. Un led rosu va lumina intermitent.

- Ecranul va afisa .

CONVERTIREA UNITATILOR (°C / °F)

Ecranul este setat sa afiseze gradele Celsius. Daca doriti sa alternati intre Celsius si Fahrenheit cand aparatul este oprit, apasati repede butonul .



MASURAREA TEMPERATURII

1. Tineti apasat butonul  si orientati ledul rosu catre zona de masurare.
2. Eliberati butonul  si pe ecran va fi afisat cuvantul "HOLD". Apoi veti vedea temperatura care tocmai a fost masurata.
3. Tineti apasat butonul  si orientati ledul rosu din nou catre zona dorita, pentru o a doua masurare.

INLOCUIREA BATERIEI

- Inlocuiti bateria cand pe ecran apare **LOW**.
- Localizati compartimentul pentru baterie din spatele aparatului si scoateti capacul. Introduceti o baterie Cr2032, respectand simbolurile + si -. Puneti capacul la loc.

ATENTIE

1. Nu umblati la componentele aparatului, deoarece orice modificari aduse acestora vor anula garantia produsului.
2. Acest termometru NU VA MASURA temperatura interna a carnii, inclusiv a celei de pasare.

Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.

CURATARE

1. Curatati aparatul numai cu o carpa umezita. **NU INTRODUCETI** aparatul in apa si nu folositi detergenti chimici/abrazivi.
2. Toate partile din plastic trebui curatate imediat dupa ce au intrat in contact cu grasimi, condimente, otet si mancaruri puternic aromate / colorate. Evitati contactul cu substante acide, cum ar fi sucurile de citrice.
3. Daca este nevoie, curatati senzorul infrarosu cu un betisor cu bumbac.

