

# Cuisinart®



Cantar electronic

# 1. INTRODUCERE

Felicitari! Ati achizitionat un cantar electronic Cuisinart®. Continua imbunatatire a produselor si grija acordata pentru garantia acestora va asigura o alegere inspirata. Cantarul este usor de folosit si de curatat.

Cantarul Cuisinart® este compact si usor. Cu o capacitate cuprinsa intre 1g si 5 kg, poate cantari ingredientele extrem de precis. Poate cantari atat in grame, cat si in decilitrul. Functia 'tare' (de cantarire a greutatii proprii) va permite sa cantariti mai multe ingrediente in acelasi bol.

# 2. DESCRIERE



1. Bol de mana, cu buza de scurgere. Acest bol din policarbonat inclus in pachetul produsului este rezistent la spalarea in masina, la microunde si in cuptor. Il puteti folosi pentru ingrediente lichide, solide sau mancaruri pe care le preparati. Se incadreaza perfect pe platforma de cantarire.
2. Platforma de cantarire. Are o forma circulara, permitand asezarea oricarui tip de vas; in plus, vasul se potriveste perfect pe diametrul platformei.
3. Display digital cu cristale lichide. Ecranul afiseaza greutati de la 1g pana la 5kg.
4. Buton 0/I. Folositi acest buton pentru a porni sau opri aparatul, pentru a reseta display-ul la zero si pentru a cantar vase goale (functia 'tare').
5. Butonul g/dl. Acest buton va permite sa afisati unitatea de masura in grame sau in decilitrul. Pentru a schimba afisarea, trebuie doar sa apasati o data butonul g/dl. Gramele reprezinta unitatea de masura care se afiseaza cand porniti aparatul.
6. Picioruse anti-alunecare (nu apare in imagine).
7. Compartiment baterie (nu apare in imagine). Scoateti capacul impingand nitul rectangular catre carcasa. Puteti pune 2 baterii alcaline de 1,5 volti.

### 3. FOLOSIREA APARATULUI

#### A. ASAMBLARE

##### MONTAREA BATERIILOR

Cantarul functioneaza cu 2 baterii alcaline de 1.5 volti. Nu folositi baterii stricate sau care curg, deoarece pot strica aparatul. Pentru a pune bateriile, scoateti capacul compartimentului, impingand cu grija butonul catre carcasa. Puneti bateriile, avand grija sa potriviti semnele pozitiv (+) si negativ (-) de pe baterii cu semnele din compartiment. Puneti capacul cu grija, apasand pana cand auziti un zgomot care va indica faptul ca a fost asezat in mod corect.

Mesajul "Lo" va fi afisat pe display-ul digital cand bateriile s-au consumat si ar trebui inlocuite.

**IMPORTANT!** Folositi numai baterii ALCALINE.

#### B. FOLOSIREA APARATULUI

##### MASURAREA

Asezati cantarul pe o suprafata fara denivelari. Daca veti folosi vasul de mana sau un alt recipient pentru a cantari, asezati-l pe platforma inainte de a porni cantarul. Astfel nu va mai fi nevoie sa apasati butonul 0/I, pentru a reseta aparatul la zero.

Apasati butonul 0/I. Mesajul "8888" va aparea in mod automat. Dupa cateva secunde, se va afisa "0" pe ecranul digital. Acum puneti ingredientele pe care vreti sa le cantariti in vasul aparatului sau in alt recipient sau direct pe platforma. Se va afisa greutatea pe ecran. Ca sa schimbati unitatea de cantarire, trebuie sa apasati butonul g/dl.

Cantarul are o capacitate intre 1g si 5kg.

NOTA: capacitatea maxima a cantarului se reduce in functie de greutatea vasului folosit pentru cantarire.

Mancarea este cantarita pana la nivelul de grame.

##### FUNCTIA "TARE"

Aceasta functie va permite cantarirea separata a ingredientelor, pe masura ce sunt adaugate in vasul cantarului. Astfel veti putea folosi exact gramajele specificate in rețete.

1. Porniti cantarul asa cum a fost prezentat anterior.
2. Cand apare mesajul "0" pe display-ul digital, asezati vasul in care veti cantari ingredientele.
3. Apasati butonul 0/I. Asteptati pana cand mesajul "0" apare pe ecranul digital. Scopul acestei functii este sa scada greutatea vasului gol din totalul cantarit cu vasul cu ingrediente.
4. Cantariti primul ingredient. Greutatea va fi afisata.
5. Apasati butonul 0/I, astfel incat greutatea primului ingredient este scazuta. Asteptati sa se afiseze mesajul "0" pe ecranul digital.
6. Cantariti urmatorul ingredient. Greutatea lui va fi afisata pe ecranul digital.

Puteti repeta cantarirea pentru mai multe ingrediente.

NOTA: Daca greutatea totala depaseste 5kg sau 50dl pe cantar, pe ecranul digital va fi afisat "E---".

Pentru a opri cantarul, apasati butonul 0/I cateva secunde. Daca aparatul este lasat pornit, se va inchide automat dupa 90 secunde de neutilizare, pentru a economisi bateriile.


## MESAJELE DE PE ECRANUL DIGITAL




Apare cand cantarul este pornit.  
Asteptati pana apare mesajul "0",  
inainte de a cantari ingredientele.



Apare cand aparatul este pregatit  
pentru a cantari produse.



Apare cand cantarul este supra-  
incarcat. Luati excesul de greutate  
de pe cantar.



Apare cand bateriile sunt descarcate.  
Inlocuiti-le cu 2 baterii noi alcaline  
de 1.5 volti.

## 4. SFATUL BUCATARULUI



- Cantarul electronic Cuisinart® este compact, are o greutate mica si este usor de folosit. De asemenea, curatarea lui este usoara. Inoxul din care este fabricat il face rezistent.
- Datorita preciziei la cantarire, acest aparat te ajuta sa folosesti exact cantitatea de ingrediente ceruta de retete.
- Vasul cantarului are un canal de scurgere foarte util. Puteti folosi vasul pentru a incalzi sau topi ingrediente in cuptorul cu microunde. Odata curatat, poate fi asezat cu baza in sus pe platforma cantarului, cand acesta nu este utilizat, pentru a proteja suprafata de cantarire.
- Cantarul va permite sa cantariti ingrediente lichide si solide. Tot ce trebuie sa faceti este sa apasati butonul g/dl si display-ul digital va afisa modificarea din grame in decilitrrii.

## 5. INTREBARI/RASPUNSURI

Ce fac daca	Raspunsuri:
aparatul meu nu merge	<ul style="list-style-type: none"><li>•Verificati daca bateriile sunt corect puse.</li><li>•Nu uitati sa schimbati bateriile cand sunt descarcate.</li></ul>
ingredientele cantarite nu corespund retetei	<ul style="list-style-type: none"><li>•Nu uitati sa schimbati unitatea de cantarire, conform alimentelor, din solide in grame sau lichide in dl.</li></ul>

- Asezati cantarul pe o suprafata plana, fara surse de caldura sau de vibratii.
- Nu lasati cantarul sa atinga suprafete fierbinti.
- Nu depozitati obiecte pe platforma cantarului.
- Depozitati aparatul departe de copii. Nu lasati copiii sa foloseasca acest cantar electronic fara supraveghere.
- Nu folositi cantarul in conditii de umiditate.
- Nu folositi aparatul daca a fost scapat pe jos sau daca a fost defectat in vreun fel.
- Nu folositi baterii defecte sau care curg.
- Nu umblati in compartimentul bateriilor cu mainile ude.
- Folositi numai baterii alcaline, totalizand 3 volti.
- Acest aparat respecta cerintele Directivelor 89/336/EEC (compatibilitate electromagnetica) si 73/23/EEC (siguranta echipamentelor electrice de uz casnic), specificate de Directiva 93/68/EEC (marcaj CE).
- Doar pentru uz casnic.

## 6. CURATARE SI DEPOZITARE

Opriti cantarul inainte de a-l curata.

Folositi o laveta umezita, cu putin detergent, pentru a curata suprafetele vizibile ale cantarului.

Evitati sa lasati depuneri de mancare pe cantar, pentru a evita defectarea acestuia.

Nu folositi bureti sau detergenti abrazivi.

Clatiti cantarul cu o laveta umezita si apoi stergeti-l foarte bine, dupa fiecare actiune de curatare.

Cantarul electronic Cuisinart® poate fi lasat pe blatul mobilei, dar asigurati-va ca nu este in apropierea unor surse de caldura sau de vibratii.

## 7. MASURI DE SIGURANTA

- Nu introduceti aparatul in apa sau in alte lichide.
- Nu il introduceti sub jet de apa.