

Instructiuni utilizare si intretinere espresso de tip Moka

Utilizare:

1. Inainte de prima utilizare spalati bine produsul cu apa si cu detergent de vase.
2. Desfiletati partea de sus a espressoarei.
3. Umpleti partea de jos cu apa proaspata fara sa se depaseasca valva pentru eliminarea aburilor.
4. Umpleti sita cu cafea macinata, dupa care presati.
5. Puneti sita cu cafea peste recipientul cu apa, dupa care infiletati si partea de sus a espressoarei.
6. Asezati vasul pe o flacara de marimea bazei acestuia, fara a depasi marginile. Apa va patrunde prin sita cu cafea si va ajunge in partea de sus a espressoarei.
7. In timpul acestui proces nu ridicati capacul, deoarece cafeaua fierbinte ar putea sari, existand riscul de a va opari.
8. Dupa ce cafeaua a ajuns in partea de sus, iar aceasta este plina, indepartati espressoarul de pe foc.

Stergeti intotdeauna recipientul de apa inainte de a il depozita .

A nu se lasa apa in espressoar dupa utilizare.

Daca produsul dumneavoastra este echipat cu o garnitura de silicon, aceasta trebuie verificata periodic. In functie de cat de des folositi espressoarul, garnitura trebuie inlocuita o data pe an.

Atentie !!!

Asigurati-va ca recipientul pentru cafea este fixat bine in vasul de jos iar capacul este inchis inainte de utilizare. Nu il folositi in cuptorul cu microunde !

Asigurati-va ca toate componentele sunt spalate corespunzator dupa utilizare. Nu folositi detergenti abrazivi sau bureti de sarma.

Flacara aragazului trebuie ajustata in functie de dimensiunea vasului. Acest lucru poate duce la incalzirea manerului. In cazul in care nu sunteti siguri de temperatura acestuia, folositi o manusa de protectie.

Recomandam sa folositi o sita de distribuire a flacarii.

Indepartati vasul de pe foc dupa ce partea de sus este plina cu cafea. Nu atingeti suprafetele fierbinti. Suprafata se va incalzi, asadar lasati sa se raceasca inainte de a-l desface pentru a-l curata. Baza va fi foarte fierbinte, va trebui asezata pe un suport termorezistent.

Atentie sporita in preajma copiilor ! Turnati usor cafeaua din espressoar in cesti.

Partea inferioara a cafetierei si filtrul pot fi curatate la masina de spalat vase. Partea superioara se spala manual.

Produsul nu poate fi folosit pe plita cu inductie.