

## **Instructiuni utilizare si intretinere - cutit pentru salata KitchenCraft KCLETTUCE**

Scoateti cu grija produsul din ambalaj. Inainte de prima utilizare spalati produsul cu detergent de vase si apa, apoi lasati-l sa se usuce. Acest produs poate fi spalat in masina de spalat vase. Nu expuneti acest produs la flacara deschisa si nu il folositi in cuptorul cu microunde.

**Atentie!** Acest produs nu poate fi vandut persoanelor cu varsta sub 18 ani ! Dovada varstei poate fi necesara, deoarece cutitul poate fi periculos in cazul unei utilizari abuzive.

Manevrati produsul cu grija !

Nu lasati la indemana copiilor !