

Prajitor paine metalic

Cod produs: TTM333

Prajitor paine

Folositi nivelul de ajustare al slotului pentru a ridica painea oricand, fara a anula ciclul de prajire.

Inainte de utilizare:

- Cititi aceste instructiuni cu atentie si pastrati-la pentru o verificare ulterioara.
- Indepartati ambajul in totalitate.

MASURI DE PROTECTIE

- Alimentele arse pot lua foc, asa ca :
 - o nu lasati niciodata prajitorul in priza nesupravegheat;
 - o nu tineti prajitorul in apropierea obiectelor ce pot lua foc (de ex. perdele)
 - o fixati butonul de reglaj al gradului de rumenire la un indicativ mai mic pentru felii de paine subtiri sau uscate;
 - o nu incalziti niciodata pe gratar mancare cu umpluturi sau toping-uri (ex. pizza); daca se scurge ceva in prajitor poate lua foc.
 - o Curatati tava pentru firimituri in mod regulat: firimiturile pot lua foc.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, niciodata :
 - o nu lasati prajitorul, cordonul sau stecherul sa se ude ;
 - o **nu puneti mana** sau vreun obiect metalic, de ex. un cutit sau vreo folie metalica, in prajitor .
- Intotdeauna deconectati din priza prajitorul inainte de curatare sau inainte de a scoate firimiturile sau painea blocata in el.
- Nu acoperiti niciodata prajitorul cu o farfurie sau cu orice altceva – aceasta s-ar putea infierbanta si ar putea lua foc .
- Nu lasati niciodata cordonul sa atarne la indemana copiilor care l-ar putea agata
- Nu mutati aparatul in timp ce functioneaza.
- Nu atingeti niciodata suprafetele fierbinti in special suprafata metalica din partea de sus si gratarul pentru incalzire. Daca folositi fantele pentru paine, tineti gratarul pentru incalzire in jos astfel incat sa nu va ardeti.
- Nu folositi accesorii neautorizate.
- Nu folositi niciodata un aparat defect. Duceti-l la verificat sau la reparat: vezi cap. "Service".
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusive copii) cu capacitate psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a fi siguri ca acestia nu se joaca cu aparatul .
- Aparatul este destinat doar uzului casnic.

Inainte de a-l conecta la priza

- Aveti grija ca alimentarea cu energie sa fie aceeaasi cu cea indicata la baza prajitorului .

- Prezentul prajitor este conform Directivei 89/336/EEC a Comunitatii Economice Europene .

Inainte de a-l folosi pentru prima data

1. Strangeti excesul de cordon in baza (1).
 - Operati aparatul o data la setarea medie fara a adauga paine (nivelul de ajustare nu va sta jos fara ca aparatul sa fie conectat la priza).
 - Datorita faptului ca elementele de incalzire sunt noi, prajitorul poate emite un miros de ars la prima utilizare. Este ceva normal si nu reprezinta motiv de ingrijorare.

DENUMIREA COMPONENTELOR

1. tava pentru firimituri
2. maneta ridicare
3. buton pentru "anulare" cu led indicator
4. buton pentru decongelare cu led indicator
5. buton pentru reincalzire cu led indicator
6. nivel de rumenire
7. depozitare cordon

FOLOSIREA PRAJITORULUI

1. Conectati la priza.
2. Mutati nivelul de rumenire la setarea dorita. Utilizati setarea joasa pentru o prajire usoara si pentru felii subtiri si uscate.
3. Introduceti painea, briosele, covrigeii, etc.
4. Coborati maneta (2) pana se blocheaza. Butonul pentru "anulare" se va aprinde (nivelul de ajustare nu va sta jos fara ca aparatul sa fie conectat la priza).
 - Pentru a praji painea congelata, de data ce painea este coborata apasati butonul de decongelare. Butonul de decongelare se va aprinde.
 - Pentru a incalzi painea deja prajita dar care s-a racit, coborati painea apoi apasati butonul de reincalzire. Butonul de reincalzire se va aprinde.
 - Utilizati maneta de ajustare pentru a ridica painea oricand fara a anula ciclul de prajire.
 - Pentru a opri prajirea in timpul ciclului, apasati butonul de anulare, painea va sari si butonul de anulare se va stinge.
5. Painea va sari automat, pentru a o ridica mai sus, ridicati de maneta.

SFATURI PRIVIND FOLOSIREA PRAJITORULUI

- Selectati setarea mica pentru o prajire usoara, pentru prajirea unei singure felii sau pentru paine uscata.
- Cand prajiti o singura felie de paine, puteti observa o variatie a culorii de prajire de la o parte a feliei la cealalta parte – este normal.
- Painea uscata/veche se prajeste mai repede decat cea proaspata si felia mai subtire se prajeste mai repede

decat cea groasa. De aceea, nivelul de rumenire trebuie setat la o setare mai mica decat in mod normal.

- Pentru rezultate optime, asigurati-va ca feliile de paine au aceeasi grosime, prosopetime si dimensiune.

- Pentru a atinge o prajire uniforma, va recomandam sa asteptati minim 30 sec. intre prajiri. Alternative selectati o setare mai mica cand o prajire suplimentara este dorita.

INGRIJIRE SI CURATARE

1. Inainte de curatare, deconectati din priza prajitorul si lasati-l sa se raceasca .

2. Scoateti prin glisare tava de firimituri (3). Curatati-o, apoi puneti-o la loc. Faceti acest lucru in mod constant: firimiturile se pot afuma sau chiar se pot arde .

3. Stergeti exteriorul prajitorului cu un material umed, apoi uscati .

SERVICE

Daca cordonul este defect acesta trebuie inlocuit, din motive de securitate, de catre Kenwood sau de un service Kenwood autorizat .

Daca aveti nevoie de ajutor :

- la folosirea prajitorului sau
- pentru service, piese de schimb sau reparatii

Contactati magazinul de unde ati cumparat aparatul