



KENWOOD
kMix
the art of living®

Blender

Cod produs: **HB714**

Inainte de utilizarea aparatului:

- Cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru o verificare ulterioara.
- Indepartati ambalajul.
- Spalati toate componentele – vezi “curatare si ingrijire”

MASURI DE PROTECTIE

Instructiuni generale

- Aveti deosebita grija la prepararea mancarii pentru copii mici, persoane in varsta sau infirme. Intotdeauna sa va asigurati ca axul blender-ului este bine sterilizat. Folositi solutie de sterilizare conform instructiunilor producatorilor.
- Nu atingeti niciodata lamele taietoare in timp ce aparatul este in priza;
- Nu tineti degetele, parul, articole de imbracaminte sau ustensile in apropierea pieselor mobile;
- Scoateti din priza dupa folosire si inainte de a schimba dispozitivele anexe;
- Nu amestecati niciodata ulei fierbinte sau grasime;
- Pentru siguranta este recomandat sa lasati lichidele sa se raceasca la temperatura camerei inainte de a le mixa.
- Nu folositi niciodata un blender defect. Ducteti-l la verificat sau la reparat. Vezi cap. “Service”.
- Nu introduceti niciodata in apa manerul de curent si nu lasati cordonul sau sticherul sa se ude, deoarece exista exista riscul de electrocutare;
- Nu lasati niciodata cordonul sa atinga suprafetele fierbinti sau sa atarne in locuri care sa fie la indemana copiilor.
- Nu folositi niciodata un dispozitiv de atasare neautorizat;
- Intotdeauna deconectati de la priza daca lasati aparatul nesupravegheat si inainte de asamblare.
- Nu lasati copiii sa foloseasca blender-ul fara supraveghere;
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre personae cu capacitatii psihice reduse sau neexperimentati fara a fi supravegheati de catre o persoana responsabila de siguranta lor.

- Copiii trebuie supravegheati pt. a nu-i lasa sa se joace cu aparatul;
- Aparatul este destinat doar pentru uz casnic.
- Alte accesorii pot avea putere reduse.

Important

- Pentru o durata de viata lunga a aparatului in cazul mixturilor dense nu utilizati aparatul mai mult de 50 sec. in interval de 4 minute.

Inainte de conectare la priza

- Asigurati-vla ca voltajul prizei dvs. corespunde cu cel al aparatului.
- Blender-ul este conform Directivei 2004/108/EC a Comunitatii Europene.

Denumirea pieselor componente blender manual

- 1) Viteza 1;
- 2) Buton turbo;
- 3) Maner putere;
- 4) Buton eliberare ax;
- 5) Ax cu cutit triplu fix.

Cana gradata (daca este continuta in pachet)

- 6) Cana;
- 7) Baza cana/capac

8) Blender pentru tigaie cu picior inalt (daca este continut in pachet)

Dispozitiv de batut oua (tel)

- 9) Colier pentru dispozitivul de batut oua.;
- 10) Tel de sarma;

Folosirea blender-ului manual

- Se poate amesteca: mancare pt. copii, supe, sosuri, milk-shake-uri si maioneza.

Pentru amestecarea in cana (daca este furnizata)

- Puneti baza/ capacul pe fundul canii (acest lucru impiedica alunecarea canii).
- Nu umpleti cana mai mult de 2/3.
- Dupa mixare puteti fixa baza/ capacul deasupra canii.

Nota:

Daca, cana nu este furnizata alegeti un recipient potrivit ca dimensiuni. Recomandam un vas drept, inalt cu un diametru mai larg decat piciorul blender-ului pentru a permite mixarea ingredientelor, dar suficient de inalt pentru a preveni stropirea.

Pentru amestecarea sosurilor

- Este recomandat sa dati jos tigaia de pe aragaz si sa lasati lichidele sa se raceasca la temperatura camerei inainte de mixare.
- Utilizati blender-ul pentru tigaie (daca este furnizat) pentru a procesa rapid supe, etc. direct in tigaie. Alternativ utilizati blenderul manual.

• Nu utilizati blenderul pentru tigaie pentru a procesa legume crude.

1. Fixati axul blenderului la manerul de putere (1) – impingeți pentru blocare.
2. Conectati la priza.
3. Puneti alimentele in cana sau intr-un recipient asemanator, apoi tinand cana nemiscata, apasati butonul de viteza necesar (selectati viteza 1 pentru mixari usoare si stropire minima si turbo pentru mixare rapida).

• Pentru a evita stropirea, puneti cutitul in alimente inainte de a-l porni.

- Nu lasati lichidele sa intre in locul dintre maner si ax.
- Mutati cutitul prin alimente si utilizati o miscare de amestecare pentru a incorpora mixture.
- **Blender-ul dvs. nu este potrivit pentru a sparge gheata.**
- Daca blender-ul se blocheaza, deconectati inainte de a-l curate.

- Dupa utilizare, eliberati butonul de viteza. Deconectati si apasati butonul de eliberare (2) pentru a indeparta axul blender-ului de pe maner.

Folosirea dispozitivului de batut oua(tel)

- Se pot bate ingrediente usoare cum ar fi: albusuri de oua, crema, deserturi instant si oua cu zahar pt. aluaturi batute.
 - Nu bateti mixturi mai grele cum ar fi margarina cu zahar, deoarece veti defecta telul.
1. Impingeți telul de sarma în colierul special (3);
 2. Montați manerul în colierul telului. Apăsați pentru fixare.
 3. Puneti alimentele în vas.
 - Nu bateti mai mult de 4 albusuri sau 400 ml (3/4 pt) crema.
 4. Conectați la priza. Pentru a evita stropirea, începeți la viteza 1. Pentru o viteza mai mare apăsați butonul turbo. Miscați telul în sensul acelor de ceasornic.
 - Nu lasați lichidul să ajunga deasupra sarmeii telului.
 5. Dupa folosire, deconectati de la priza si dezamblati.

Curatare si intretinere

- Inainte de curatare inchideti la pozitia "Off" si deconectati de la priza.
- Nu atingeti lamele taietoare.
- Acordati o atentie speciala cand pregatiti macarea pentru copii, batrani si persoane infirme. Aveti intotdeauna grija sa sterilizati in intregime corpul blender-ului manual. Folositi o solutie de sterilizare conform instructiunilor producatorilor cu privire la aceasta solutie.
- Unele alimente, de ex. morcovi pot decolora plasticul. Daca frecati cu un material inmuiat in ulei vegetal, se va putea indeparta decolorarea.

Maner + colier tel

- Stergeti cu un material umed, apoi uscati.
- Nu scufundati niciodata in apa si nu folositi substante abrazive.
- Nu folositi masina de spalat vase.

Axul bleder-ului

fie

- Umpleti cana sau un recipient asemanator cu apa calda cu detergent. Conectati la priza, apoi introduceti axul si porniti.
- Dec onectati, apoi uscati.

sau

- Spalati cutitele sub jet de apa, apoi uscati.

Tel, vas, baza/capac.

- Spalati, apoi uscati.
- Urmatoarele componente pot fi spalate in masina de spalat vase: ax, blender pentru tigaie, tel (**nu colier tel**), cana si baza/capac.

Service si ingrijirea de catre client

- Daca se defecteaza cordonul, acesta trebuie inlocuit, din motive de securitate, de catre Kenwood sau de un service autorizat.

Daca aveti nevoie de ajutor pentru:

- Utilizarea aparatului sau
- Reparatii
- Contactati magazinul de unde a-ti achizitionat produsul.



INFORMATII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTA A PRODUSULUI, IN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfarsitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemenei deseurilor menajere. Trebuie dus la un centru de colectare a deseurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupa de astfel de servicii speciale de salubrizare.

Depozitarea separata a aparatelor electrocasnice evita riscul aparitiei unor consecinte negative asupra mediului inconjurator si sanatatii, ce pot decurge din aruncarea necorespunzatoare a acestora si face posibila recuperarea materialelor reciclabile astfel incat sa duca la economisirea energiei si resurselor. Pentru atentionarea mentiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o lada de gunoi incercuita.

