

KENWOOD

kMix

the art of living[®]

Prajitor paine

Cod produs: TTM 021A

MASURI DE PROTECTIE

- Alimentele arse pot lua foc, asa ca :
 - o nu lasati niciodata prajitorul in priza nesupravegheat;
 - o nu tineti prajitorul in apropierea obiectelor ce pot lua foc(de ex.perdele)
 - o fixati butonul de reglaj al gradului de rumenire la un indicativ mai mic pentru felii de paine subtiri sau uscate;
 - o nu incalziti niciodata pe gratar mancare cu umpluturi sau toping-uri (ex.pizza); daca se scurge ceva in prajitor poate lua foc.
 - o Curatati tava pentru firimituri in mod regulat: firimiturile pot lua foc. Curatati branza topita si celelalte ingrediente din sandwich-uri care pot cadea in tavita.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, niciodata :
 - o nu lasati prajitorul, cordonul sau stecherul sa se ude ;
 - o **nu puneti mana** sau vreun obiect metalic,de ex. un cutit sau vreo folie metalica, in prajitor .
- Intotdeauna deconectati din priza prajitorul inainte de curatare sau inainte de a scoate firimiturile sau painea blocata in el.
- Nu acoperiti niciodata prajitorul cu o farfurie sau cu orice altceva – aceasta s-ar putea infierbanta si ar putea lua foc .
- Nu lasati niciodata cordonul sa atarne la indemana copiilor care l-ar putea agata
- Nu mutati aparatul in timp ce functioneaza.
- Nu atingeti niciodata suprafetele fierbinti in special suprafata metalica din partea de sus si gratarul pentru incalzire. Daca folositi fantele pentru paine, tineti gratarul pentru incalzire in jos astfel incat sa nu va ardeti.
- Nu atasati niciodata piese neautorizate .
- Nu folositi niciodata un aparat defect. Duceti-l la verificat sau la reparat: vezi cap."Service".
- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusive copii) cu capacitate psihice reduse, fara a fi supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta lor.
- Copiii trebuie supravegheati pentru a fi siguri ca acestia nu se joaca cu aparatul .
- Utilizati aparatul doar in scop casnic.

Inainte de a-l conecta la priza

- Aveti grija ca alimentarea cu energie sa fie aceeaasi cu cea indicata la baza prajitorului .
- Prezentul prajitor este conform Directivei 2004/108/EC si 1935/2004..

Inainte de a-l folosi pentru prima data

1. Strangeti excesul de cordon in baza (1).
 - Operati prajitorul la setare medie fara paine. (Maneta de coborare/ridicare nu va ramane coborata daca prajitorul nu este conectat la priza).
 - Datorita faptului ca elementele de incalzire sunt noi, prajitorul poate emite un miros de ars la prima utilizare. Este ceva normal si nu reprezinta motiv de ingrijorare.

DENUMIREA COMPONENTELOR

1. gratar pentru incalzire detasabil
2. maner gratar
3. maneta ridicare
4. buton reglare al gradului de rumenire
5. buton pentru "anulare" cu led indicator
6. tavita firimituri
7. loc depozitare cordon.

FOLOSIREA PRAJITORULUI

1. Conectati la priza.
2. Mutati butonul pentru gradul de rumenire la setarea dorita. Folositi un grad mai mic pentru prajire usoara si pentru feliile subtiri.

3. Introduceți painea, briosele, covrigeii, croissantele.
4. Coborâți maneta până se blochează (2). Butonul de anulare se va aprinde (Maneta de coborâre/ridicare nu va rămâne coborâtă dacă prajitorul nu este conectat la priză).
 - Pentru a prăji pâine congelată, mutați butonul de control al rumenirii la poziția decongelație.
 - Folosiți maneta de coborâre pentru a ridica oricând pâinea fără a anula ciclul de prăjire.
 - Pentru a opri prăjirea în timpul ciclului, apăsați butonul de anulare, pâinea va sări și butonul de anulare se va stinge.
5. Pâinea va sări automat, pentru a o ridica mai sus, ridicați de maneta.

SFATURI PRIVIND FOLOSIREA PRAJITORULUI

- Selectați setarea mică pentru o prăjire ușoară, pentru prăjirea unei singure felii sau pentru pâine uscată.
- Când prăjiți o singură felie de pâine, puteți observa o variație a culorii de prăjire de la o parte a feliei la cealaltă parte – este normal.
- Pâinea uscată/veche se prăjește mai repede decât cea proaspătă și felia mai subțire se prăjește mai repede decât cea groasă. De aceea, nivelul de rumenire trebuie setat la o setare mai mică decât în mod normal.
- Pentru rezultate optime, asigurați-vă că felile de pâine au aceeași grosime, prospețime și dimensiune.
- Pentru a atinge o prăjire uniformă, vă recomandăm să așteptați minim 30 sec. între prăjiri. Alternative selectați o setare mai mică când o prăjire suplimentară este dorită.

MASURI DE PROTECȚIE FOLOSIND GRATARUL

1. Nu setați niciodată gradul de rumenire mai sus de 3 când utilizați gratarul.
2. Nu acoperiți niciodată gratarul în totalitate.
3. Când utilizați gratarul, nu ambalați alimentele înainte. Folia de plastic se va topi și poate lua foc. Folia de aluminiu va reflecta lumina, stricând aparatul.
4. Dacă utilizați sloturile prajitorului, întotdeauna îndepărtați gratarul pentru a nu va arde.
5. Întotdeauna așteptați ca gratarul să se răcească înainte de a-l îndepărta de pe prajitor. Nu puneți niciodată gratarul fierbinte pe suprafața de lucru.
6. Nu atingeți suprafețele fierbinți, în special cele metalice de pe gratar.

UTILIZAREA GRATARULUI

1. Puneți gratarul deasupra prajitorului (3).
2. Puneți alimentele deasupra gratarului (taierea alimentelor groase în jumătate va accelera procesul de coacere).
3. Setați gradul de rumenire **nu mai sus de 3**.
4. Coborâți maneta.
5. La finalul ciclului de încălzire, prajitorul se va închide automat. Întoarceți alimentele și repetați operația. Aveți grijă să nu se arda.
6. Pentru a îndepărta gratarul, așteptați ca prajitorul să se răcească și deconectați-l de la priză.
7. Ridicați gratarul.

SFATURI PENTRU GRATAR

- Gratarul poate fi folosit și ca gratar de pâine, dar asigurați-vă că este rece înainte de a-l îndepărta de pe prajitor.

INGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

1. Înainte de curățare, deconectați din priză prajitorul și lăsați-l să se răcească.
2. Scoateți prin glisare tava de firimituri (4). Curățați-o, apoi puneți-o la loc. Faceți acest lucru în mod constant: firimiturile se pot afuma sau chiar se pot arde.
3. Stergeți fața exterioară a prajitorului cu un material umed, apoi uscați. Nu folosiți substanțe abrazive.

SERVICE

Dacă cordonul este defect acesta trebuie înlocuit, din motive de securitate, de către Kenwood sau de un service Kenwood autorizat.

Dacă aveți nevoie de ajutor :

- la folosirea prajitorului sau
 - pentru service, piese de schimb sau reparații
- Contactați magazinul de unde ați cumpărat aparatul



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU DEPOZITAREA CORECTĂ A PRODUSULUI, ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2002/96/EC.

La sfârșitul perioadei de valabilitate, produsul nu trebuie aruncat asemenea deșeurilor menajere.

Trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor cu regim special sau unui dealer care se ocupă de astfel de servicii speciale de salubritate.

Depozitarea separată a aparatelor electrocasnice evită riscul apariției unor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății, ce pot decurge din aruncarea necorespunzătoare a acestora și face posibilă recuperarea materialelor reciclabile astfel încât să ducă la economisirea energiei și resurselor. Pentru atenționarea mențiunilor de mai sus, produsul este marcat cu o ladă de gunoi încercuită.