

Instructiuni de folosire

Acest dispozitiv este o combinatie de termometru si cronometru de bucatarie. Pentru a selecta functia dorita, folositi comutatorul de pe spatele aparatului, punandu-l in pozitia **TIMER** pentru cronometru sau **COOK** pentru termometru.

Cronometru

Setati comutatorul de pe spatele aparatului in pozitia **TIMER**. Afisajul va indica numarul de minute si secunde. Folositi butoanele **MIN** si **SEC** pentru a seta timpul dorit. Pentru start/stop folositi butonul **S/S**. Un semnal sonor se va auzi la terminarea timpului, atunci cand acesta ajunge la zero, semnal pe care il puteti opri tot cu butonul **S/S**. Pentru a reseta cronometrul la zero apasati simultan pe **MIN** si **SEC**.

Puteti folosi cronometrul si fara un timp limita prestabilit, apasand pur si simplu butonul **S/S** pentru a porni cronometrul.

Termometru

Setati comutatorul de pe spatele aparatului in pozitia **COOK**. Introduceti cablul sondei in mufa aflata in partea lateral-dreapta . Cablul si sonda rezista la temperaturi de pana la 250 °C. Afisajul poate indica temperatura atat in °C cat si in °F. Pentru a comuta intre aceste unitati de masura, apasati butonul **C/F**.

Afisajul va arata 2 temperaturi: "**set temp**" este temperatura dorita de dumneavoastra. Folositi butonul **MIN** pentru a creste si **SEC** pentru a descreste aceasta temperatura. Introduceti varful sondei in mancarea pe care o preparati, incercand sa o pozitionati cat mai central posibil. Temperatura masurata va fi afisata in partea stanga a ecranului ("**thermo temp**"). Atunci cand temperatura masurata atinge limita maxima stabilita de dvs. ("**set temp**"), aparatul va emite semnale sonore.

Va rugam sa va asigurati ca termometrul si mufa cablului care se conecteaza in termometru sunt pastrate la o distanta suficient de mare de sursa de caldura. Aceste parti componente nu sunt rezistente la temperaturi inalte.

Atentie: Risc de arsuri ! Atingeti cablul si sonda fierbinte doar cu manusi de bucatarie sau luati alte masuri de protectie.

Intretinere

Curatati sonda si cablul inainte de prima utilizare si, apoi, dupa fiecare utilizare. Folositi apa cu putin sapun. Folositi o carpa umeda pentru curatarea termometrului electronic.

Aparatul necesita o baterie de tip LR03 AAA 1.5V care nu este inclusa in pachet.