

Instructiuni utilizare si intretine

KitchenCraft KCPIZSTONE / KCPISTONESML

Inainte de prima utilizare, introduceti blatul in cuptor la temperatura ridicata. Acest procedeu va creste rezistenta platoului.

Cea mai buna modalitate de a curata blatul de cascaval sau alte produse care s-au copt este sa razuiti cu o paleta metalica dupa ce acesta s-a racit.

Va recomandam sa nu curatati blatul cu apa, deoarece aceasta poate provoca craparea blatului in cuptor.

Daca doriti sa il spalati cu apa va rugam respectati urmatoarele:

1. Folositi doar apa. Nu utilizati detergent de vase deoarece pot ramane reziduri de detergent pe blat.
2. Nu introduceti blatul fierbinte in apa deoarece acesta ar putea crapa.
3. Lasati produsul sa se usuce in intregime inainte de a gati. Dupa ce s-a uscat blatul, trebuie sa il introduceti in cuptor, la temperatura mica dupa ce l-ati lasat in prealabil sa se usuce peste noapte, inainte de a gati cu el la temperaturi inalte.

De-a lungul timpului pot ramane pete pe blat, dar acest lucru este normal si nu poate afecta cu nimic gatitul in continuare cu acest produs.

Atentie !

1. Intotdeauna manevrati produsul cu manusi de cuptor. Acesta retine caldura pentru o lunga perioada de timp.
2. Cu toate ca blatul este dur, manevrati-l cu grija fara a-l lovi de o suprafata dura, deoarece s-ar putea sa se sparga.
3. Nu utilizati niciodata blatul pe flacara sau pe plita, deoarece in contact direct cu flacara deschisa ar putea sa crape.
4. Daca folositi blatul si pentru servit la masa, intotdeauna protejati cu un suport termorezistent.
5. A nu se lasa la indemana copiilor, deoarece acesta ramane fierbinte mult timp dupa ce a fost scos din cuptor .
6. Daca serviti la masa, aveti grija cu manevrarea gratarului inclus in pachet, deoarece blatul ar putea aluneca de pe acesta. In cazul in care nu sunteti siguri de temperatura gratarului va rugam sa folositi manusi de protectie.

Preincalziti blatul in cuptor la cea mai mare temperatura pentru 15-20 de minute inainte de utilizare pentru o crusta mai crocanta (in cazul in care gatiti in cuptorul cu microunde nu este necesara preincalzirea).

Gatiti numai pe suprafata neteda a blatului.

Cand adaugati ingredientele aveti grija sa nu depaseasca marginea blatului, deoarece acestea se vor arde si vor cadea in cuptor

Nu folositi faina pe acest blat deoarece se va arde.