

Instructiuni utilizare si intretine KitchenCraft KSIMMER

Spalati bine inainte de prima utilizare. Nu utilizati acest produs in cuptorul cu microunde. Nu lasati produsul pe flacara deschisa dupa ce ati terminat de gatit. Nu utilizati sita pe flacara mare. Nu este compatibila cu plitele din ceramica, halogen sau cu inductie.

Instructiuni utilizare si intretine KitchenCraft KSIMMER

Spalati bine inainte de prima utilizare. Nu utilizati acest produs in cuptorul cu microunde. Nu lasati produsul pe flacara deschisa dupa ce ati terminat de gatit. Nu utilizati sita pe flacara mare. Nu este compatibila cu plitele din ceramica, halogen sau cu inductie.

Instructiuni utilizare si intretine KitchenCraft KSIMMER

Spalati bine inainte de prima utilizare. Nu utilizati acest produs in cuptorul cu microunde. Nu lasati produsul pe flacara deschisa dupa ce ati terminat de gatit. Nu utilizati sita pe flacara mare. Nu este compatibila cu plitele din ceramica, halogen sau cu inductie.

Instructiuni utilizare si intretine KitchenCraft KSIMMER

Spalati bine inainte de prima utilizare. Nu utilizati acest produs in cuptorul cu microunde. Nu lasati produsul pe flacara deschisa dupa ce ati terminat de gatit. Nu utilizati sita pe flacara mare. Nu este compatibila cu plitele din ceramica, halogen sau cu inductie.

Instructiuni utilizare si intretine KitchenCraft KSIMMER

Spalati bine inainte de prima utilizare. Nu utilizati acest produs in cuptorul cu microunde. Nu lasati produsul pe flacara deschisa dupa ce ati terminat de gatit. Nu utilizati sita pe flacara mare. Nu este compatibila cu plitele din ceramica, halogen sau cu inductie.

Instructiuni utilizare si intretine KitchenCraft KSIMMER

Spalati bine inainte de prima utilizare. Nu utilizati acest produs in cuptorul cu microunde. Nu lasati produsul pe flacara deschisa dupa ce ati terminat de gatit. Nu utilizati sita pe flacara mare. Nu este compatibila cu plitele din ceramica, halogen sau cu inductie.
