

Folositi o carpa uscata pentru curatare. Nu introduceti aparatul in apa. Indepartati fasia de plastic din compartimentul bateriei inainte de prima utilizare.

Butoane on/off si C/F sunt localizare in partea frontal a produsului.

Pentru a folosi aparatul, introduceti sonda pana la jumatate in cea mai groasa parte de carni, evitand oasele si cartilajele. Scoateti carnea din cuptor pentru a folosi aparatul. Nu lasati aparatul in cuptor.

INSTALAREA BATERIEI

Localizati compartimentul bateriei aflat in spatele unitatii si scoateti capacul. Insetati o singura baterie LR44 si puneti capacul inapoi. Bateria este inclusa.

Bateriile nu trebuie aruncate in gunoierul menajer. Nu le aruncati in foc, acestea vor exploda la temperature inalte. Contactati autoritatea locala pentru mai multe informatii referitoare la aruncarea bateriilor.

ATENTIE

Nu umblati la componentele interne ale aparatului, veti pierde garantia. Nu folositi acest produs in cuptorul cu microunde.

Pastrati aceste instructiuni pentru consultarea lor pe viitor.

Temperaturi sugerate

	Vita	Vitel	Miel	Porc	Pui si curcan
Bine facuta	77°C	77°C	77°C	77°C	82°C
Mediu	71-76°C	71-76°C	71-76°C	71-76°C	-
Mediu-In sange	63-71°C	-	63-71°C	-	-
In sange	60-62°C	-	-	-	-
Nefacuta	<59°C	<70°C	<62°C	<70°C	<81°C