

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI - CANTAR ELECTRONIC MCSCALE35

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si sa pastrati manualul pentru a-l putea citi ulterior.

1. Pentru a aprinde cantarul, apasati butonul ON/OFF. Inainte de prima utilizare va trebui sa inlaturati folia protectoare de plastic de pe baterie (compartimentul se afla pe spatele cantarului).
2. Pentru a inchide cantarul, apasati butonul ON/OFF. In acest moment, chiar inainte de inchidere, cantarul va afisa temperatura ambianta.
3. Pentru a selecta unitatea de masura dorita, apasati butonul UNIT. Cantarul va trece, succesiv, prin unitatile urmatoare: pounds (lb), uncii (oz), grame, ml.
4. Asigurati-va ca ati asezat cantarul pe o suprafata dreapta si orizontala, inainte de a cantari alimentele.
5. Daca folositi un bol sau orice alt recipient, pentru a cantari alimentele, apasati butonul ON/OFF/TARE inainte de a pune bolul pe cantar. Apoi, asezati bolul gol, pe cantar, si apasati inca o data acest buton. Asteptati ca valoarea citita sa devina zero, inainte de a adauga ingredientele.
6. Butonul TARE serveste si ca functie de "adauga si cantareste". El reseteaza citirea la zero, pentru a va putea permite sa cantariti mai multe ingrediente, fara sa goliti recipientul de fiecare data. Pur si simplu apasati acest buton inainte de a adauga urmatorul ingredient, pentru a reseta valoarea citita.
7. Daca vedeti pe afisaj "OUT2" inseamna ca s-a activat o functie electronica ce previne supraincercarea cantarului. Daca vedeti aceasta valoare, inchideti si redeschideti cantarul.
8. Pentru a curata cantarul folositi o carpa umeda, nu il scufundati in apa si nu folositi substante corozive.
9. Pentru a prelungi durata de viata a bateriei, cantarul se va inchide singur dupa 90 de secunde de nefunctionare.
10. Pentru a inlocui bateriile, intoarceti cantarul, inlaturati capacul compartimentului si inlocuiti bateria veche cu una noua, model CR2032, cu semnul (+) in sus.

INTRETINERE

1. Cantarul nu este rezistent la apa, nu il expuneti la umezeala.
2. Asigurati-va ca folositi cantarul la temperatura camerei, pe o suprafata stabila, orizontala, lipsita de vibratii.
3. Cantarul trebuie pastrat intr-o incapere curata, uscata, pentru a preveni acumularea prafului, a umezelii si a mizeriei pe senzor si pe circuitele electronice.
4. Adaugati cu grija alimentele pentru cantarire. Nu scapati niciodata obiecte pe platforma de cantarire.
5. Bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer, ci reciclate in locurile special amenajate. Nu incinerati bateriile, acestea pot exploda la temperaturi inalte.

