

UNOLD®




FIERBATOR ELECTRIC

Instrucțiuni de utilizare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 18121/18122/18125

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală:	1.850–2,200 W, 220–240 V~, 50 Hz	
Volum:	1,7 litri	
Recipient:	Corp din oțel inoxidabil fără sudură, element de încălzire mascat, componente din plastic alb, (18121), crom (18125), roșu (18122).	
Capac:	Capac de siguranță din plastic cu încuietoare	
Suport:	Suport din plastic cu cablu și ștecher, depozitare cablu, conexiune rotativă 360°	
Dimensiuni:	Aprox. 21,8 x 14,4 x 22,4 cm L/W/H	
Cablu de alimentare:	Aprox. 0,75 cm	
Greutate:	Aprox. 0,8 kg net	
Caracteristici:	comutator ON / OFF cu indicator de control, oprire fierbere cu închidere automată, protecție de fierbere uscată, gradație nivel apă	

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea provoca vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită în orice moment în acest caz.

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni și să le păstrați la îndemână pentru consultare ulterioară.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu se vor face de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuți la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pomească și să oprească aparatul cu condiția ca acesta să fi fost așezat și instalat în poziția sa normală de funcționare și să fie supravegheați

sau instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla și nu vor curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.

4. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6. Conectați aparatul numai la o sursă de alimentare CA, cu tensiune care să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.
7. Nu utilizați aparatul cu un temporizator extern sau un sistem de control de la distanță.
8. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
9. Suportul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. Dacă acest lucru se întâmplă vreodată, aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a fi utilizat din nou.
10. Nu curățați fierbătorul electric în mașina de spălat vase.
11. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
12. Acest aparat este destinat utilizării domestice și aplicațiilor similare, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - ferme;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de lucru;
 - pensiuni și case de vacanță.
13. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, o placă metalică sau o suprafață umedă.
14. Nu amplasați aparatul sau cablul de alimentare în apropierea flăcărilor deschise în timpul utilizării.
15. Folosiți întotdeauna fierbătorul electric pe o suprafață plană, curată și rezistentă la căldură.
16. Cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste marginea blatului de lucru sau a mesei deoarece poate provoca accidente, de exemplu dacă copiii mici trag cablul.
17. Aranjați cablul de alimentare, astfel încât să nu existe nicio posibilitate să fie tras sau de împiedicare.
18. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului; utilizați în schimb compartimentul de depozitare din partea inferioară a suportului.
19. Nu folosiți fierbătorul electric în aer liber.
20. Utilizați aparatul numai pentru a încălzi apă. Nu îl folosiți pentru a încălzi lapte sau alte lichide deoarece acestea se vor revărsa atunci când sunt încălzite.
21. Nu încălziți niciodată în fierbătorul electric obiecte cum ar fi cutii sau sticle.

22. Capacul aparatului trebuie să fie întotdeauna închis complet pentru a preveni leziunile de la stropirea cu apă fierbinte.
23. Nu deschideți capacul în timp ce apa fierbe pentru a preveni leziunile de la stropirea cu apă fierbinte.
24. Nu porniți niciodată aparatul dacă nu există apă în fierbător.
25. Asigurați-vă că toți utilizatorii, în special copiii, sunt conștienți de pericolul de rănire de la aburul sau stropii de apă fierbinte care pot ieși afară – pericol de arsuri!
26. Nu umpleți niciodată aparatul cu mai mult de 1,7 litri de apă pentru a împiedica revărsarea apei.
27. Nu mutați aparatul în timp ce este în funcțiune pentru a preveni arsurile provocate de stropii de apă.
28. Fierbătorul electric include protecție de fierbere uscată, ceea ce înseamnă că aparatul se oprește automat dacă elementul de încălzire devine prea fierbinte. Lăsați aparatul să se răcească aproximativ 15 minute. Apoi umpleți fierbătorul electric cu apă rece. Protecția de fierbere uscată se dezactivează și aparatul este gata de funcționare din nou.
29. Nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci pentru a preveni deteriorarea.
30. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atâta timp cât este conectat la priză.
31. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau a altor componente, vă rugăm să trimiteți aparatul sau suportul pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare. Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.
32. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau agentul său de service sau de către o persoană calificată în domeniu pentru a evita orice pericol.



ATENȚIE:

Nu deschideți capacul în timp ce apa fierbe.

Dacă vasul fierbătorului este umplut peste capacitatea maximă, apa care fierbe se poate revărsa. În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte și își menține căldura un timp după deconectare.



Nu deschideți niciodată carcasa aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat electrocutarea.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către terțe părți neautorizate.

ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI A APARATULUI

1. Scoateți toate ambalajele și orice dispozitive de siguranță utilizate pentru transport.
2. Curățați toate componentele așa cum este descris în capitolul „Curățare și îngrijire”.
3. Asigurați-vă că aparatul este stabil.
4. Conectați suportul cu ajutorul cablului de alimentare la priza de curent (220– 240 V~, 50 Hz).
5. Scoateți fierbătorul din suport.
6. Deschideți capacul prin apăsarea butonului de pe mâner.
7. Adăugați apă curată, rece până la marcajul „Max”.
8. Închideți capacul apăsându-l ușor.
9. Așezați fierbătorul în suport.
10. Porniți fierbătorul apăsând butonul ON/OFF în jos în poziția „I”. Fierbătorul nu poate fi pornit dacă nu este așezat corect în suport.
11. Atunci când apa fierbe, aparatul se oprește automat.
12. Din motive de igienă, aruncați apa fiartă pentru prima dată.

FUNCȚIONARE

1. Scoateți fierbătorul din suport.
2. Deschideți capacul.
3. Umpleți fierbătorul cu cel puțin 0,5 litri de apă. Nu umpleți fierbătorul cu mai mult de 1,7 litri de apă (marcajul „Max”).
4. Închideți capacul apăsându-l ușor.
5. Așezați fierbătorul vertical pe suport.
6. Porniți fierbătorul apăsând butonul ON/OFF în jos în poziția „I”. Fierbătorul nu poate fi pornit dacă nu este așezat corect în suport.
7. Atunci când apa fierbe, aparatul se oprește automat.
8. Puteți lua fierbătorul din suport oricând doriți, aparatul se oprește automat, chiar dacă apa nu fierbe încă.
9. De asemenea, puteți apăsa butonul în poziția „O” pentru a întrerupe încălzirea.
10. Dacă doriți să fierbeți mai multă apă, lăsați aparatul să se răcească timp de câteva minute.
11. Aparatul este prevăzut cu protecție de fierbere uscată. Atunci când este utilizat fără apă sau cu depuneri excesive, aparatul se oprește automat. În acest caz, vă rugăm să lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l umple din nou cu apă sau să-l curățați de depuneri așa cum este descris în capitolul „Curățarea depunerilor”.
12. Compartimentul pentru depozitarea cablului de alimentare se află în partea de jos a suportului. Este utilizat

pentru depozitarea cablului de alimentare sau pentru scurtarea lungimii acestuia.



Apa care fierbe poate provoca opărirea. Prin urmare, manevrați aparatul

cu grijă atunci când conține apă fierbinte. În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte și își păstrează căldura un timp după deconectare.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE



Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.



Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

1. Nu scufundați suportul, cablul de alimentare sau fierbătorul în apă sau alte lichide și nu le spălați în mașina de spălat vase.
2. Ștergeți suportul și fierbătorul cu o cârpă umedă și cu puțin

detergent de vase. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, deoarece aceștia pot deteriora aparatul.

3. Aparatul trebuie să fie complet uscat în exterior înainte de a-l utiliza din nou.

CURĂȚAREA DEPURĂRII DE CALCAR

1. Pentru a păstra aparatul în stare bună de funcționare și pentru a-i prelungi durata de funcționare, acesta trebuie curățat de depuneri cu regularitate, în funcție de duritatea apei.
2. Filtrul anti-calcar trebuie curățat regulat. Vă rugăm să goliți complet fierbătorul și să-l lăsați să se răcească. Scoateți cu grijă filtrul din gura de scurgere. Curățați filtrul cu atenție folosind o perie moale sub apă curentă. Puteți pune filtrul într-un vas cu soluție de decalcifiere. Apoi clătiți filtrul cu apă curată și introduceți-l în gura de scurgere.
3. Utilizați produse comerciale de decalcifiere pentru fierbătoarele

electrice și respectați instrucțiunile producătorului. Pentru a îndepărta depunerile, umpleți fierbătorul cel mult pe jumătate, în caz contrar lichidul poate fierbe și poate provoca vătămări grave.

4. Încălziți lichidul (nu-l fierbeți!) și lăsați-l să stea un timp în fierbătorul electric.
5. Turnați soluția de decalcifiere din fierbător.
6. Apoi umpleți-l cu apă proaspătă și fierbeți-o. Aruncați și această apă. Apoi clătiți fierbătorul cel puțin de două ori cu apă curată.