

# UNOLD®



**FIERBATOR ELECTRIC 18122**

## **Instructiuni de utilizare**

## INSTRUCTIUNI PENTRU MODELELE 18121/18122/18125

### SPECIFICATII TEHNICE



Putere nominala:	1,850–2,200 W, 220–240 V~, 50 Hz
Volum:	1.7 Litri
Recipient:	Corp din otel inoxidabil, element de incalzire inclus, alb (18121), crom (18125), rosu (18122)
Capac:	Capac de siguranta din plastic
Baza:	Din plastic, cablu si stecher, zona de stocare cablu, rotire 360°
Dimensiuni:	Aprox. 21.8 x 14.4 x 22.4 cm L/W/H
Lungime cablu:	Aprox. 0,75 cm
Greutate:	Aprox. 0,8 kg net
Accesorii:	Buton ON/OFF cu bec de avertizare, oprire automata din fierbere, protectie fierbere fara apa, gradatie nivel apa

**Caracteristicile, tehnologia, culorile si designul aparatului sunt supuse modificarii fara notificare prealabila.**

### EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică pericole potențiale care pot avea ca rezultat vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

### REGULI IMPORTANTE DE SIGURANTA

**Va rugam sa cititi urmatoarele instructiuni si sa le pastrati pentru consultari ulterioare.**

1. Acest aparat poate fi folosit de copii de 8 ani si peste si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale si mentale reduse sau fara experienta, daca sunt supravegheate sau au fost instruite asupra modului de folosire a aparatului intr-un mod sigur si au inteles toate pericolele pe care le implica. Copiii nu au voie sa se joace cu acest aparat. Curatarea si mentenanta nu trebuie facuta de catre copii, fara supraveghere adecvata.
2. Copiii mai mici de 3 ani nu trebuie lasati in apropierea aparatului fara supraveghere.
3. Copiii de la 3 ani si pana in 8 ani au voie doar sa apese butonul on/off al aparatului deja instalat in pozitia de utilizare, sunt supravegheati si au fost instruiti asupra modului

de utilizare și a pericolelor de care le implica. Copiii între 3 și 8 ani nu au voie să bage stecherul în priză, să curețe sau să repara aparatul.

4. Copiii trebuie supravegheați să nu se joace cu aparatul.
5. Nu țineți aparatul în locuri la îndemână copiilor.
6. Conectați aparatul numai la prize AC cu voltaj identic cu cel înscris pe aparat.
7. Nu folosiți aparatul cu un timer extern sau cu un sistem de control la distanță.
8. Nu introduceți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
9. Baza aparatului nu trebuie să intre în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă, trebuie să îl ștergeți foarte bine înainte de utilizare.
10. Nu introduceți fierbătorul în mașina de spălat vase.
11. Nu atingeți aparatul sau cablul cu mâinile umede.
12. Acest aparat este destinat utilizării în spații domestice, ca de exemplu:
  - ⌚ zone de bucătărie din birouri, magazine și alte zone de lucru;
  - ⌚ gospodării;
13. Din motive de siguranță, nu așezați aparatul pe suprafețe fierbinti, țevi din metal sau zone umede.
14. Nu așezați aparatul sau cablul lângă flăcări deschise în timpul funcționării.
15. Folosiți aparatul pe o suprafață plană, fără denivelări și cu rezistență la căldură.
16. Aveți grijă să nu lăsați cablul să atarne peste marginea blatului sau a mesei, pentru a evita accidentele, cum ar fi tragerea acestuia de copii.
17. Întindeți cablul cu mare grijă, astfel încât să nu se producă tragerea sau împiedicarea.
18. Nu rotiți cablul în jurul acestui aparat.
  - Folosiți zona pentru depozitarea cablului plasată la bază.
19. Folosiți aparatul numai în spații interioare.
20. Folosiți aparatul doar pentru a încălzi apă. Nu încălziți lapte sau alte lichide, deoarece vor da pe afară când vor fierbe.
21. Nu încălziți obiecte precum cani sau sticle în aparat.

Aveti grija sa inchideti mereu capacul in timpul in care aparatul functioneaza, pentru a evita arsurile cu stropi fierbinti de apa.

23. Nu deschideti capacul cand apa fierbe, pentru a evita arsurile cu stropi fierbinti de apa.
24. Nu porniti fierbatorul daca nu ati pus apa in el.
25. Aveti grija ca toti utilizatorii, in special copiii, sa stie toate pericolele produse de aburul fierbinte sau de stropii fierbinti de apa – pericol de arsuri!
26. Nu umpleti aparatul cu mai mult de 1.7 litri de apa, pentru a evita ca apa sa dea pe afara.
27. Nu mutati aparatul in timpul functionarii, pentru a evita stropirea cu apa fierbinte.
28. Aparatul are functia de protectie la fierbere uscata, care opreste aparatul in mod automat, daca se incalzeste excesiv elementul de fierbere. Lasati aparatul sa se raceasca 15 minute. Apoi umpleti fierbatorul cu apa rece. Protectia va fi dezactivata si aparatul este pregatit sa functioneze din nou.
29. Nu utilizati aparatul cu alte accesorii decat cele care va sunt recomandate de catre producator.
30. Scoateti din priza aparatul dupa utilizare si inainte de curatare. Nu lasati aparatul nesupravegheat cand este in priza.
31. Verificati aparatul, cablul si stecherul pentru eventuale defectiuni. In cazul defectiunilor, va rugam sa contactati magazinul de unde l-ati achizitionat, pentru a fi verificat in service. Reparatii care nu sunt autorizate pot produce defectiuni iremediabile si va anuleaza garantia.
32. Daca observati o defectiune a cablului, trebuie sa il la producator sau la un service autorizat, pentru a evita un posibil accident.



**ATENTIE:**

**Nu ridicati capacul in timp ce apa fierbe.**

**Daca fierbatorul este umplut peste capacitatea maxima, apa fierbinte poate da pe afara. Aparatul devine fierbinte in timpul utilizarii si va mentine temperatura un timp, chiar si dupa oprire.**



**Nu deschideti carcasa aparatului. Pericol de electrocutare!**

Producatorul nu este responsabil pentru asamblarea si utilizarea necorespunzatoare sau pentru reparatiile efectuate de persoane neautorizate.

## INAINTE DE PRIMA UTILIZARE A PRODUSULUI

1. Inlaturati toate ambalajele si dispozitivele de siguranta.
2. Curatati partile componente, ca in capitolul "Curatare si ingrijire".
3. Verificati pozitia stabila a aparatului.
4. Conectati baza aparatului la o priza de 220–240 V~, 50 Hz.
5. Luati recipientul de pe baza.
6. Deschideti capacul apasand butonul de pe maner.
7. Aducati apa curata, rece, pana la marcajul "Max".
8. Inchideti capacul apasand usor.
9. Asezati recipientul pe baza.
10. Porniti aparatul, apasand butonul ON/OFF in jos, in pozitia „I”. Ceainicul nu poate porni decat daca este asezat in pozitia corecta.
11. Cand apa incepe sa fiarba, aparatul se va inchide in mod automat.
12. Din motive de igiena, va sfatuim sa varsati apa din prima fierbere.

## MODALITATE DE OPERARE

1. Scoateti fierbatorul din baza.
2. Deschideti capacul.
3. Umpleti fierbatorul cu cel putin 0.5 litri de apa. Nu umpleti mai mult de 1.7 litri de apa (pana la gradatia "Max").
4. Inchideti capacul apasand usor.
5. Puneti fierbatorul pe baza.
6. Porniti fierbatorul apasand butonul ON/OFF in jos, in pozitia „I”. Fierbatorul nu poate fi pornit daca nu este asezat corect pe baza.
7. Cand apa fierbe, aparatul se va opri automat.
8. De fiecare data cand luati fierbatorul de pe baza, aparatul se va opri automat, chiar daca apa nu este inca fiarta.
9. Puteti opri aparatul si apasand butonul in pozitia „O”, pentru a opri incalzirea.
10. Daca vreti sa fierbeti mai multa apa, lasati aparatul sa se raceasca timp de cateva minute.
11. Aparatul are si protectie anti fierbere uscata. Cand aparatul functioneaza fara apa sau cu calcar in exces, acesta se va opri in mod automat. Daca experimentati asa ceva, lasati aparatul sa se raceasca inainte de a-l umple din nou cu apa sau curatati calcarul, conform capitolului "Decapare".
12. Compartimentul pentru depozitarea cablului de alimentare se afla la baza aparatului. Este utilizat pentru a

cablul sau pentru a micsora eficient lungimea acestuia.



**Apa fiarta poate provoca calcar. Prin urmare, aveti grija cum manevrati acest**

**aparatul cu apa fiarta. Aparatul devine fierbinte in timpul functionarii si mentine caldura un timp dupa oprire.**

## CURATARE SI MENTENANTA



**Inainte de curatare, opriti aparatul si scoateti stecherul din priza.**



**Lasati aparatul sa se raceasca.**

1. Nu scufundati baza, cablul sau fierbatorul in apa sau in alte lichide si nu le spalati in masina de spalat vase.
2. Stergeti baza si fierbatorul cu o laveta umeda si cu putin

detergent de vase. Nu folositi detergenti abrazivi, bureti abrazivi, obiecte din metal, agenti de curatare puternici sau dezinfectanti, deoarece pot deteriora aparatul.

3. Aparatul trebuie sa fie complet uscat la exterior inainte de a-l folosi din nou.

## CURATARE DE CALCAR

1. Pentru a mentine functionarea buna a aparatului si pentru a-i prelungi durata de viata, trebuie sa il curatati periodic, in functie de duritatea apei.
2. Filtrul anti-calcar trebuie sa fie curatat periodic. Va rugam sa goliti fierbatorul complet si sa il lasati sa se raceasca. Scoateti cu grija filtrul si curatati-l cu o perie moale, sub jet de apa. Puteti sa puneti filtrul intr-un bol cu solutie anti-calcar, apoi sa il clatiti foarte bine cu apa si sa il montati la loc in aparat.
3. Folositi produse profesionale si de calitate pentru a curata fierbatoarele electrice, conform instructiunilor. Pentru a-l curata, umpleti fierbatorul pe jumatate, altfel lichidul poate da pe dinafara afara, cauzand accidentari.
4. Incalziti lichidul (nu il fierbeti!) si lasati-l sa stea un timp in aparatul electric.
5. Scoateti solutia anti-calcar din fierbatorul electric.
6. Umpleti fierbatorul cu apa curata lasati-o sa fiarba. Aruncati si aceasta apa. Clatiti fierbatorul de cel putin 2 ori cu apa curata.

## ARUNCAREA DESEURILOR/PROTEJAREA MEDIULUI

Nu aruncati acest aparat impreuna cu deseurile menajere. Va rugam sa duceti produsul la un centru de colectare al produselor electrice si electronice. Colectarea selectiva si reciclarea corecta a deseurilor protejeaza mediul, resursele naturale si sanatatea oamenilor.



**Aus dem Hause**

**UNOLD®**