

Instructiuni presa de usturoi KitchenCraft CWZGARILC

Scoateti cu grija produsul din ambalaj. Inainte de prima utilizare spalati cu detergent de vase si apa si uscati. Nu se poate spala in masina de spalat vase ! Nu expuneti produsul la o sursa directa de caldura. Nu utilizati produsul in cuptorul cu microunde.